## SONY

HD COLOR CAMERA HEAD

# HDC-300



HD CAMERA SIGNAL PROCESSOR

**HDCS-300** 

HD CAMERA OPERATIONAL CONTROL UNIT

**HDCO-300** 



MAINTENANCE MANUAL Volume 1 1st Edition (Revised 2) Serial No. 10001 and Higher

#### SAFETY RELATED COMPONENT WARNING

Components identified by shading and  $\triangle$  marked on the schematic diagrams and parts list are critical to safe operation. Replace these components with SONY parts whose part numbers appear as shown in this manual or in supplements published by SONY.

#### For the customers in the U.S.A.

Warning—This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions manual, may cause interference to radio communications. It has been tested and found to comply with the limits for a Class A computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference in which case the user at his own expense will be required to take whatever measures may be required to correct the interference.

Important—To insure that the complete system (including this peripheral) is capable of complying with the FCC requirements, it is recommended that the user make sure that the individual equipment of the complete system has a label with one of the following statements.

"This equipment has been tested with a Class A Computing Device and has been found to comply with Part 15 of FCC Rules."

-or-

"This equipment complies with the requirements in Part 15 of FCC Rules for a Class A Computing Device." —or equivalent.

The shielded interface cable recommended in this manual must be used with this equipment in order to comply with the limits for a computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC Rules.

#### For the customers in Canada

This apparatus complies with the Class A limits for radio noise emissions set out in Radio Interference Regulations.

#### Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil est conforme aux normes Classe A pour bruits radioélectriques, spécifiés dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique. このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあり、説明内容は機器購入者の使用を目的としています。従って、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容(操作、保守等)と異なる目的で本マニュアルを使用することを禁止します。

The material contained in this manual consists of information that is the property of Sony Corporation and is intended solely for use by the purchasers of the equipment described in this manual.

Sony Corporation expressly prohibits the duplication of any portion of this manual or the use thereof for any purpose other than the operation or maintenance of the equipment described in this manual without the express written permission of Sony Corporation.

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en informations qui sont la propriété de Sony Corporation et sont destinées exclusivement à l'usage des acquéreurs de l'équipement décrit dans ce manuel.

Sony Corporation interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l'équipement à moins d'une permission écrite de Sony Corporation.

Das in dieser Anleitung enthaltene Material besteht aus Informationen, die Eigentum der Sony Corporation sind, und ausschließlich zum Gebrauch durch den Käufer der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung bestimmt sind.

Die Sony Corporation untersagt ausdrücklich die Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Sony Corporation.

## 目 次

### Volume 1

1.	設置		
1-2. 1-3. 1 1 1 1-4. 1-5. 1-6. 1 1 1-7. 1-8. 1	標適合 -3-13-23-33-4. 電別設 -6-16-26-5. 接	HDCCコネクターの外し方 ケーブルの結線 ラーブルの結線 ラーデッタ マサリー フロック では ひまま できます か形寸法 サロCS-300 の設置 HDC-300 の組み立て フロック サーブ	1-4 1-8 1-8 1-16 1-18 1-19 1-20 1-21 1-21 1-24 1-33 1-39 1-41
2. 2-1. 2-2. 2-3. 2-4. 2-5.	外光場バスイ	部品の交換方法  をの外し方	2-4 2-6 2-8
3.		ビスインフォメーション	
3-2. 3	++- 3-2-1. 3-2-2. 3-2-3. 3-2-4.	京配置図 (2000年)	3-4 3-4 3-5 3-6 3-6

#### 4. 調整要項

4-1.	準備		·····4-1
4-1-	-1.	使用機	&器4-1
4-1	-2.	接続:	4-3
4-1-	-3.	注意事	項4-4
4-1-	-4.	初期認	定4-4
4-2.	調整	手順…	4-5
4-3.	調整	項目…	4-6
ス	テッ	プ1.	電源系の調整4-7
ス	テッ	プ2.	同期系の調整4-10
ス	テッ	プ3.	オート系の調整14-18
ス	テッ	プ4.	テスト信号系の調整4-20
ス	テッ	プ5.	撮像管系の調整4-37
ス	テッ	プ6.	ビデオ信号系の調整4-63
ス	テッ	プ7.	オート系の調整 24-107
ス	テッ	プ8.	インカム系の調整4-110


HDC-300 (J, E) Volume 2 HDCS-300 (J, E) Volume 2 HDCO-300 (J, E) Volume 2


- A. BLOCK DIAGRAMS
- B. SEMICONDUCTOR PIN ASSIGNENTS
- C. SCHEMATIC DIAGRAMS AND BOARD ILLUSTRATIONS
- D. SPARE PARTS
- E. CHANGED PARTS


## 第1章 設 置

#### 1-1. 開梱と再梱包

HDC-300







HDC-300 (J) 1-3

#### 1-2. 標準付属品

#### HDC-300

延長基板 "EX-188":1個

PS-168, AB-11, VA-73, VDA-14, IV-19, SG-141 および CN-262 基板の点検, 修理時に使用します。



チャート:1個 リファレンスファイルおよびオートセットアップの設定時 に使用します。



オペレーションマニュアル:2冊 カメラヘッドの取り扱い説明書です。 和文と英文を1冊ずつ付属しています。


#### メンテナンスマニュアル:2冊

情報が入っています。

Vol-1 が 2 冊と Vol-2 が 1 冊の計 3 冊を付属しています。 Vol-1 は HDC-300, HDCS-300, HDCO-300 のメンテナン ス情報で和文と英文が 1 冊ずつあります。 Vol-2 は HDC-300 のブロック, 回路図および補修用部品の

#### インカムパネル ASSY:1個

工場出荷時,インカムパネルには110号型ジャックが付いています。XLR型を使用する場合に交換して下さい。交換方法は,1-6-5. XLR型インカムパネルの交換方法を参照して下さい。



三脚プレート ASSY:1個 カメラを三脚へ取り付ける際の固定台です。



キャリングケース:1個



Lレンチ (2mm, 3mm): 各1個 把手などの取り付け, 取り外しに使用します。



バイアスライト: 3 個 フロントパネルのプリズムに付いているバイアスライトの 交換用です。




角度調整金具:2個 ねじ+P2.6×5:4個




#### HDCS-300

延長基板 "EX-187":1個 カード基板の点検,修理時に使用します。



WFM ケーブル: 1本 テクロトニクス社製 1730HD の波形モニターとの接続に使 用します。



電源コード:2本 3Pプラグ付きと先バラの2種類を付属しているので使用する電源コンセントにより使い分けて下さい。




インターフェースケーブル:1本 HDCS-300とHDCO-300を接続するケーブルです。 長さ1.5m。



AC プラグアダプター "3P-2P": 1 個 3P プラグ付き電源コードを 2 ピンの電源コンセントに変換する時に使用します。



ラックアングル(5U)ASSY: 2個 19インチラックに収納する際に使用します。 取り付け方は, 1-6-3. HDCS-300, HDCO-300の設置を参 照して下さい。



オペレーションマニュアル:2冊 HDCS-300の取り扱い説明書です。 和文と英文を1冊ずつ付属しています。

メンテナンスマニュアル:1冊 HDCS-300のブロック,回路図および補修用部品の情報が入っています。

プラグホルダー (B):1個 ACコードの抜け落ち防止のためのホルダーです。



台形飾りワッシャー: 4個 ねじ + RK 5×14: 4個 + B 4×8: 6個




丸形コネクタプラグ (F) 19P:1個




#### HDCO-300


ラックマウント (L) ASSY:1個 19インチラックに収納する際に使用します。 取り付け方は,1-6-3. HDCS-300, HDCO-300の設置を参 照して下さい。




ラックマウント (R) ASSY:1個 19インチラックに収納する際に使用します。 取り付け方は,1-6-3. HDCS-300, HDCO-300の設置を参 照して下さい。



ラックマウント (F) ASSY:1個 19インチラックに収納する際に使用します。 取り付け方は,1-6-3. HDCS-300, HDCO-300の設置を参 照して下さい。



ラックアングル(10U): 2個 テーブルに固定する際に使用します。 取り付け方は, 1-6-3. HDCS-300, HDCO-300の設置を参 照して下さい。



オペレーションマニュアル:2冊 HDCO-300の取り扱い説明書です。 和文と英文を1冊ずつ付属しています。

メンテナンスマニュアル:1冊 HDCO-300のブロック,回路図および補修用部品の情報が入っています。

ねじ + RK 5×8: 4個 + RK 5×14: 4個 + B 4×8: 6個 + B 5×10: 8個 台形飾りワッシャー: 4個



LED シート (B):1個



インカムパネル ASSY:1個

工場出荷時インカムパネルには110号型ジャックが付いています。XLR型を使用する場合に交換して下さい。交換方法は、1-6-5. XLR型インカムパネルの交換方法を参照して下さい。



## 1-3. 適合コネクター/ケーブル

#### 1-3-1. コネクターの入出力信号

主なコネクターの入出力信号は次の通りです。

HDC-300

MONITOR


BNC型 75Ω

VBS 1Vp-p

INCOM-1/-2 大型 110 号型 ジャック

入力インピーダンス 5~10kΩ 出力インピーダンス 300 Ω平衡 入力レベル 200m Vp-p (1kHz) 出力レベル最大 1.7 Vp-p (1kHz)

CCU (11P, MALE)



Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL	
1	COMMAND IN	SERIAL DATA for CAMERA Control	
2	RETURN VIDEO IN	$Zi = 75 \Omega 1.0 Vp-p$	
3	R (VA) VIDEO OUT	V 0.7Vp-p, 75 Ω	
4	G (VA) VIDEO OUT	V 0.7Vp-p, 75 Ω	
5	B (VA) VIDEO OUT	V 0.7Vp-p, 75 Ω	
6	⊕POWER SENSE OUT	$\longrightarrow$ DC + 10.6V $\sim$ + 25V	
7	⊝POWER SENSE OUT		
8	REG (+17V) IN	DC + 10.6V~+ 25V	
9	GND (+17V)	3A	
10	+ 150V IN	DC + 100V- + 200V	
- 11	+ 150V (GND)	$DC + 100V \sim + 200V$	

VF-1/-2 (12P, FEMALE)



Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
1	AUTO BUSSY	T (A)
2	UNREG (+12V) IN	DC10.5V~17V, 2A
3	VF VIDEO OUT (1) (G)	VDC 1Va a 75 0
4	VF VIDEO OUT (1) (X)	VBS 1Vp-p, 75 Ω
5	PEAKING ON/OFF	ON +5V OFF OV
6	BRIGHT CONT IN	0~+ 5Vdc
7	TALLY-1 IN	DC + 5V : ON
8	VF (+9V) IN	$DC + 9 \pm 0.1V$ , 2A
9	CONTRAST CONT IN	
10	UNREG (GND) IN	GND for UNREG (+12V)
11	GND	GND for Signal
12	TALLY-2 IN	DC + 5V : ON

VF-POWER (4P, FEMALE)



Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
1	+ 150V OUT	DC + 100V~200V, 0.5A
2.	POWER REQUEST	0~+5Vdc
3	GND	GND for POWER
4	(Spare)	No Connection

#### LENS (12P, FEMALE)



Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL	
1	DISTORTION	0~+5Vdc	
2	SIGNAL GND	GND for SIGNAL	
3	POWER GND	GND for POWER	
4	ZOOM CONT/POSI	0~+5Vdc	
5	IRIS CONT/POSI	0~+5Vdc	
6	+ POWER	+ 10.6V~+ 25V	
7	FOCUS POSI	0~+5Vdc	
8	D-COMMAND C→L	LEVas	
9	D-COMMAND L→C	+ 5Vp-p	
10	R REGISTRATION	0 + 57/4-	
11	B REGISTRATION	0~+ 5Vdc	
12	FOCUS CONT	0~+5Vdc	

#### LENS-POWER (4P, FEMALE)



Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
1	+ 150V OUT	$DC + 100V \sim +200V, 0.5A$
2	POWER REQUEST	0~+5Vdc
3	GND	GND for +150V
4	(Spare)	No Connection

#### HDCS-300

WF R/G/B OUT	BNC亞	1	75 2
--------------	------	---	------

VBS 1.0Vp-p

WF SYNC OUT BNC型 1系統 75  $\Omega$ 

S 0.3Vp-p

R/G/B OUT BNC型 4系統 75Ω

VBS 1.0Vp-p

SYNC OUT BNC型 4系統 75Ω

BS 0.45Vp-p

(B = 0.3Vp-p, S = 0.3Vp-p)

Y OUT BNC型 2系統 75Ω

VB 0.7Vp-p

VBS 1.0Vp-p

GENLOCK IN BNC型 2系統 75Ω

BS 0.45Vp-p

(B = 0.3Vp-p, S = 0.3Vp-p)

RETURN VIDEO

BNC型 2系統 75Ω


1/2 IN


VBS 1.0Vp-p

PIC MONI OUT-VIDEO


BNC型 1系統 75Ω

VBS 1.0Vp-p





Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL	
1	COMMAND IN	SERIAL DATA for CAMERA Control	
2	RETURN VIDEO IN	$Zi = 75 \Omega 1.0 Vp-p$	
3	R (VA) VIDEO OUT	V 0.7Vp-p, 75 Ω	
4	G (VA) VIDEO OUT	V 0.7Vp-p, 75 Ω	
5	B (VA) VIDEO OUT	V 0.7Vp-p, 75 Ω	
6	⊕POWER SENSE OUT	DC + 10.6V~+ 25V	
7	⊝POWER SENSE OUT	DC + 10.6V~+ 25V	
8	REG (+ 17V) IN	DC + 10.6V~+ 25V	
9	GND (+17V)	3A	
10	+ 150V IN	DC + 100V~+ 200V	
11	+ 150V (GND)	DC + 100 V ~ + 200 V	



Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
1	CABLE SHIELD	- CTORMOTE
2	GND	QVA DATAR "
3	(Spare)	No Connection
4	(Spare)	No Connection
5	(Spare)	No Connection
6	CCU-RCP DATA (X)	2.0Vp-p
7	CCU-RCP DATA (Y)	Termination
8	CCU-RCP DATA (G)	200 Ω ON
9	+ 20V OUT	$DC + 20V \pm 0.5V$
10	GND	GND for +20V
11	(Spare)	No Connection
12	(Spare)	No Connection
13	(Spare)	No Connection
14	RCP PD IN (X)	2.0Vp-p Termination
15	RCP XRD IN	200 Ω ON
16	RCP PD IN (G)	GND for RCP PD

Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL	
1	GND	9/1	
26	GND		
2	GND		
27	GND	GND for signal	
3	GND	and power	
28	GND		
4	GND	2 2	
29	GND		
5	+ 20V OUT	70 TH JES . RG	
30	+ 20V OUT	1. (E DH1 31	
6	+ 20V OUT		
31	+ 20V OUT	$DC + 20V \pm 0.5V$	
7	+ 20V OUT	DC + 20V ± 0.0V	
32	+ 20V OUT		
8	+ 20V OUT	/ 1 1 1 1 T	
33	+ 20V OUT		
9	CCU POWER REMOTE (X) IN	ON: SHORT	
34	CCU POWER REMOTE (Y) IN	OFF: OPEN	
10	CP TALK1 IN (X)		
35	CP TALK1 IN (Y)	– 10dBm, 600 Ω	
11	CP TALK1 IN (G)		
36	CP REC1 OUT (X)		
12	CP REC1 OUT (Y)	– 10dBm, 600 Ω	
37	CP REC1 OUT (G)		
13	CP TALK2 IN (X)	6	
38	CP TALK2 IN (Y)	– 10dBm, 600 Ω	
14	CP TALK2 IN (G)		
39	CP REC2 OUT (X)		
15	CP REC2 OUT (Y)	– 10dBm, 600 Ω	
40	CP REC2 OUT (G)		

Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
16	SCDB17 (I/O)	
41	SCDB16 (REQ)	
17	SCDB15 (C/D)	
42	SCDB14 (SEL)	,
18	SCDB13 (MSG)	
43	SCDB12 (RST)	
19	SCDB11 (ACK)	
44	SCDB10 (BSY)	X
20	SCDB9 (ATZ)	2.0Vp-p Termination
45	SCDB8 (P)	200 Ω ON
21	SCDB7	200 11 011
46	SCDB6	
22	SCDB5	an established in the
47	SCDB4	
23	SCDB3	
48	SCDB2	
24	SCDB1	
49	SCDB0	J. P. P. C.
25	GND	GND for signal and
50	GND	power

Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL	
1	GND		
20	GND	GND for	
2	GND	POWER	
21	GND		
3	+ 20V IN	- mortism	
22	+ 20V IN	DC + 20V	
4	+ 20V IN	± 0.5V 5A	
23	+ 20V IN	ne	
5	DC ON OUT	ON : GND,	
24	HT ON OUT	OFF: OPEN	
6	CCU POWER REMOTE OUT(X)	ON : GND	
25	CCU POWER REMOTE OUT(Y)	OFF: OPEN	
7	FAN (X)	DC + 127/	
26	FAN (Y)	DC + 12V	
8	(Spare)	No Connection	
27	(Spare)	No Connection	
9	GND		
28	+ 5V IN	5.00	
10	GND	DC + 5V	
29	+ 5V IN	± 0.05V 5A	
11	GND		
30	+ 5V IN		

	<u> </u>		
Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL	
12	GND	The same approximation of the same and the s	
31	- 5.2V IN		
13	GND	$DC - 5.2 \pm 0.05V$	
32	- 5.2V IN	12A	
14	GND		
33	- 5.2V IN		
15	(Spare)	No Connection	
34	CHU HT OUT (G)	DC + 150V	
16	CHU HT OUT (X)	(+100~+200V)	
35	CHU + SENSE IN	+ 17Vdc ± 2V	
17	CHU + 17V OUT		
36	CHU + 17V OUT	$DC + 17V \pm 0.1V$	
18	CHU GND	2A	
37	CHU GND	Water Street Str	
19	CHU - SENSE IN	0~− 2Vdc	

#### PIC MONI OUT-TALLY (XLR-7, FEMALE) WF CONT (15P, FEMALE)



Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
1	(Spare)	No Connection
2	(Spare)	No Connection
3	R TALLY OUT	80 88 88 E
4	TALLY COMMON	ediction a set TXE is
5	G TALLY OUT	0.481 7.
6	TALLY COMMON	vinasion in India
7	(Spare)	No Connection


LINE IN/OUT LINE IN (3P, FEMALE)

LINE OUT (3P, MALE)





Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
1	RST (GND)	
2	RST (1)	1.0Vp-p
3	RST (2)	5 (Spany)




Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL	
1	LINE/X · FIELD	LINE 5Vdc FIELD 0Vdc	
2	X · FOUR OUT	FOUR 0Vdc	
3	ONE/X·IWO OUT	ONE 5Vdc IWO 0Vdc	
4	REMOTE X.ENB OUT	REMOTE 5Vdc ENB 0Vdc	
5	RECALL 1 OUT	RECALL 5Vdc	
6	X · STORE OUT	STORE OVdc	
7	RECALL 0 OUT RECALL 5Vdc		
8	X · THREE OUT	THREE OVdc	
9	GND	GND for signal	
10	REMOTE SYNC OUT	REMOTE SYNC 5Vdc	
11	X BOTH OUT	BOTH OVdc	
12	CH1-X • ON OUT	CH1)	
13	CH2-X • ON OUT	CH2 > 0Vdc	
14	CH3-X • ON OUT	CH3 )	
15	A/X·B OUT	A 5Vdc B 0Vdc	




Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL	
1	PGM IN (X)		
2	PGM IN (Y)	- 20dBs/0dBm (Selectable)	
3	PGM IN (G)	(Selectable)	
4	RED TALLY IN (X)	ON: 12Vdc, SHORT	
5	RED TALLY IN (Y)	OFF: 0Vdc, OPEN	
6	GREEN TALLY IN (X)	ON: 12Vdc, SHORT	
7	GREEN TALLY IN (Y)	OFF: 0Vdc, OPEN	
8	ENG OUT (X)	0dBm	
9	ENG OUT (Y)	Udbii	
10	GND	GND for ENG/PD	
11	PD OUT (X)	OdPm	
12	PD OUT (Y) OdBm		
13	ENG IN (X)		
14	ENG IN (Y)	- 0dBm	
15	PD IN (X)	OdDes	
16	PD IN (Y)	OdBm	
17	ENG IN (G)	GND for ENG	
18	(Spare)	No Connection	
19	PD IN (G)	GND for PD	

#### EXT IN (9P, FEMALE)



Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
1	FG	GND (FRAME)
2	EXT XRX IN	(978g/2)
3	EXT RX IN	5.0Vp-p
4	EXT RX COMMON	MOMMOD TO US
5	(Spare)	No Connection
6	EXT TX COMMON	MUNICOMMUN
7	EXT XTX OUT	5.0Vp-p
8	EXT TX OUT	
9	FG	GND (FRAME)

#### CCU (9P, FEMALE)



Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
1	FG	GND (FRAME)
2	CCU XRX IN	
3	CCU RX IN	5.0Vp-p
4	CCU RX COMMON	
5	(Spare)	No Connection
6	CCU TX COMMON	
7	CCU XTX OUT	5.0Vp-p
8	CCU TX OUT	
9	FG	GND (FRAME)

HDCO-300

INCOM-1/-2 大型110号型ジャック 入力インピーダンス 5~10k Ω 出力インピーダンス 300 Ω平衡 入力レベル1kHz 200mVp-p 出力レベル1kHz 最大1.7Vp-p

SIGNAL PROCESSOR (50P, D-SUB)

# 

Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
1	GND	
26	GND	
2	GND	
27	GND	GND for signal and
3	GND	power
28	GND	- a
4	GND	
29	GND	
5	+ 20V IN	
30	+ 20V IN	7 1,23
6	+ 20V IN	
31	+ 20V IN	$DC + 20V \pm 0.5V$
7	+ 20V IN	5A
32	+ 20V IN	
8	+ 20V IN	to the second
33	+ 20V IN	510
9	CCU POWER REMOTE (X) OUT	0~+5Vdc
34	CCU POWER REMOTE (Y) OUT	0~+5vac
10	CP TALK 1 OUT (X)	100
35	CP TALK 1 OUT (Y)	– 10dBm, 600 Ω
11	CP TALK 1 OUT (G)	
36	CP REC 1 IN (X)	
12	CP REC 1 IN (Y)	– 10dBm, 600 Ω
37	CP REC 1 IN (G)	1

Pin No	SIGNAL	REMARK for SIGNAL
13	CP TALK 2 OUT (X)	
38	CP TALK 2 OUT (Y)	– 10dBm, 600 Ω
14	CP TALK 2 OUT (G)	
39	CP REC 2 IN (X)	
15	CP REC 2 IN (Y)	– 10dBm, 600 Ω
40	CP REC 2 IN (G)	
16	SCDB17 (I/O)	
41	SCDB16 (REQ)	
17	SCDB15 (C/D)	
42	SCDB14 (SEL)	
18	SCDB13 (MSG)	1
43	SCDB12 (RST)	1
19	SCDB11 (ACK)	
44	SCDB10 (BSY)	
20	SCDB9 (ATZ)	2.0Vp-p Termination 200 Ω
45	SCDB8 (P)	ON ON
21	SCDB7	
46	SCDB6	
22	SCDB5	
47	SCDB4	
23	SCDB3	
48	SCDB2	l sa sa e
24	SCDB1	
49	SCDB0	*
25	GND	GND for signal and
50	GND	power

#### 1-3-2. 接続コネクター

設置時、サービス時等においてコネクターパネル部の各種コネクターにケーブルを接続する際には、その先端に次に記すコネクター又は同等品を使用して下さい。

#### HDC-300

コネクターの機能名称		接続するケーブル側のコネクターの部品番号および名称		
INCOM-1 INCOM-2	(JACK)			
MONITOR	(BNC)	1-508-898-00 PLUG, BNC or UGC (B-B) COAXIAL Cable assembly (optional)		
CAMERA	(11P, MALE)	1-564-916-11 HDCC PLUG, 11P, FEMALE 1-564-914-11 HDCC PLUG, 11P, MALE 7-613-099-30 TV CCX CABLE or HDCC cable assembly HDCC-2 (2m/6.4 feet) HDCC-5 (5m/16.4 feet) HDCC-50 (50m/164 feet) (optional) HDCC-100 (100m/328 feet) (optional)		
VF-1/-2	(12P, FEMALE)	1-568-233-11 CONNECTOR, ROUND TYPE, 12P MALE 1-574-495-11 CABLE ASSY (Supplied with HKCF-75) 1-558-612-11 CABLE ASSY (Supplied with HDVF-30)		
VF-POWER	(4P, FEMALE)	1-566-425-21 4P MALE 1-574-432-11 CABLE ASSY (Supplied with HKCF-75) HR-10A-7P-4P or equivalent HR-10A-7P-4PB or equivalent		
LENS	(12P, FEMALE)	1-568-233-11 CONNECTOR ROUND TYPE, 12P MALE		
LENS-POWE	R (4P, FEMALE)	1-566-425-21 CONNECTOR, ROUND TYPE, 4P MALE HR-10A-7P-4P or equivalent HR-10A-7P-4PB or equivalent		

#### HDCS-300

コネクターの機能名称	接続するケーブル側のコネクターの部品番号および名称
WF R, G, B OUT WF SYNC OUT R, G, B OUT SYNC OUT Y OUT GENLOCK IN RETURN VIDEO 1, 2 IN PIC MONI OUT-VIDEO (BNC)	1-508-898-00 PLUG, BNC or UGC (B-B) COAXIAL cable assembly (optional)
HDCO (50P, D-SUB)	1-556-664-11 CABLE, INTERFACE (cable length 1.5m, supplied with HDCS-300)
PIC MONI OUT-TALLY (XLR-7-31F77, FEMALE)	1-508-373-11 XLR-7-12C, MALE
LINE IN (3P, FEMALE)	1-508-084-11 XLR-3P, MALE or CANNON XLR 3-12C
LINE OUT (3P, MALE)	1-508-083-11 XLR-3P, FEMALE or CANNON XLR-3-11C
WF CONT (15P, FEMALE)	1-566-355-11 D-SUB, 15P, MALE JAE DAU-15SF-FO HRS CDA-15PF (05) CABLE 1-574-531-11 (Supplied with HDCS-300)
INCOM/TALLY/PGM (19P, MALE)	1-506-767-11 MULTI 19P FEMALE (supplied with HDCS-300)
EXT IN CCU (9P, FEMALE)	1-566-354-11 D-SUB, 9P MALE
RCP (16P, FEMALE)	1-564-970-11 PLUG, 16P, MALE (P-1616G-C or equivalent)


#### HDCO-300

コネクターの機能名称	接続するケーブル側のコネクターの部品番号および名称
SIGNAL PROCESSOR (50P, D-SUB)	1-556-664-11 CABLE, INTERFACE (cable length 1.5m, supplied with HDCS-300)
INCOM-1 IN/OUT INCOM-2 IN/OUT	
(JACK)	Marine 200700


注意: HDCS-300の "HDCO" と HDCO-300の "SIGNAL PROCESSOR" を接続しているインターフェースケーブルはプラグの交換はできません。

HDC-300 (J) 1-17


Step 1. ビスを外す。




Step 2. コネクターをカメラ又はプロセッサーに接続し、 固定する。




Step 3. 反時計方向に回し、コネクターをゆるめる。



Step 4. あとは手で外れます。




Step 5. 左図のように分解されます。



#### 1-3-4. ケーブルの結線


#### HDCC ケーブル (結線図)



11P CONNECTOR (FEMALE) (WIRING SIDE)

11P CONNECTOR (MALE) (WIRING SIDE)

#### WFケーブル (結線図)



#### 1-4. 電源

#### HDC-300

電源電圧

DC17V

消費電力 40W (DC17V入力時)

電源電圧は、HDCS-300 にて発生し、HDCS-300 より HDCC カメラケーブルにて供給。

HDCS-300

電源電圧 AC100/120/220/240V ± 10%

スイッチ切り換え式


電源周波数 50/60Hz 消費電力 400VA

> / HDC-300, HDCS-300, HDCO-300の\ 合計。 ケーブル長 100m, HDVF-15お よびポータブルズームレンズ使用時。)/

電源コード プラグ形状が 3P および先バラの 2 種類を付属しています。 2P コンセントを使用する場合 さらに 3P-2PAC プラグアダプター (付属) を使用します。

1) 3P プラグ用

長さ 約2.7m 定格電圧 120V 定格電流 7A



#### 2) 先バラ

長さ 約3m 定格電圧 250V

6A

定格電流

HDCO-300

電源電圧 DC + 20V

DC + 20V 電源電圧は HDCS-300 よりイン ターフェースケーブルにて供給され CP-130 基板にて + 5V, + 7V, + 15V を発生。

#### 1-5. 別売りアクセサリー

9インチ白黒モニター HDM-90

14インチ白黒モニター HDM-145

HDCS-300のPIC MONI OUT (VIDEO) と接続する モニターです。

1.5 インチ ビューファインダー HDVF-15

3インチ ビューファインダー HDVF-30

カメラ取り付けシューをカメラのVF取り付けシューに差し込み使用します.

7インチ ビューファインダー HDVF-75

大型7インチ ビューファインダーで, ビューファインダー を上下左右に振らせることができるので, スタジオ用に便利です。

尚, カメラに取り付けるには, パンティルトケーブルHKCF-75 が必要です。

カメラケーブル HDCC-50 (ケーブル長50m) HDCC-100 (ケーブル長100m)

カメラヘッド HDC-300 とプロセッサー HDCS-300 の接続用ケーブルです。

ラックマウントプレートキットHKCF-90

9インチ 白黒モニター HDM-90 およびテクトロニクス 社製波形モニター 1730 HD をシステムラックに取り付け るためのキットです。

#### 1-6. 設置

#### 1-6-1. 設置環境

動作温度

0°C~40°C

保存温度

- 20°C~+ 40°C

湿度

0 %~40 %

- できるだけ乾燥した, 風通しの良い場所に置いて下さい。 HDCS-300/HDCO-300
- 次のような場所は避けて下さい。 高温の部屋や熱源の近く ホコリの多い所や振動の激しい所 強電界,強磁界のある所 直射日光や強力なライト等が直接当たる所

- コネクターパネルの後方に 20cm 以上の空間を設けるこ
- 裏面のファンの金網にケーブルや障害物が当たらないよ うに設置すること。


#### HDC-300


- 太陽光線や強い光源には絶対にレンズを向けないこと。 (撮像管の焼き付き防止)
- 使用する前に約10分間ウォーミングアップすること。

#### 1-6-2. 外形寸法


単位記号:mm


HDC-300





(単位:mm、最大突起を含む。)





HDCO-300 424 966 0 =0 =0 =0 =0 0=0 وَوْنَةِ فَوْنَةٍ وَوَقِوْنَ وَفَوْنَ Ф Ф 0 0 =0=0=0=0 0=0 رگرگگگ ففی رگرگرگر رگرگو 1000000 440 424 8,86E Œ. 465 481.6

#### 1-6-3. HDCS-300, HDCO-300の設置

HDCS-300/HDCO-300は付属のラックマウント Ass'yを使用してEIA19インチラックへ取り付けることができます。

#### 設置形態


次の3種類に対応しています。

- 19インチラックマウント 使用時は、パネルを引き出す。ラックから一時的に取り出 すことも可能。
- テーブルマウント
- デスクトップユース

#### 19インチラックマウント

• 使用可能ラック

19インチラック (EIA 規格, ユニバーサルスパンニング – M5 タイプ)



推奨ラック: ソニーSU-860シリーズ

• 収納用部品(付属)




F Ass'y



R Ass'y


- ねじ + B5 × 8 + RK5 × 8
- 飾りワッシャー

- 収納方法
- 1. L Ass'yとR Ass'yからインナーメンバーを抜き取る。




レールは, 元に戻しておく。


2. インナーメンバーをパネル本体に取り付ける。




3. L Ass'yのケーブルクランプに、接続ケーブル (HDCS-300に付属) を取り付ける。




#### 4. L Ass'yとR Ass'yを仮留めする。



5. レールを, 一杯に引き出す。



6. パネル本体を仮マウントする。




ストッパー(1-26ページ「ラックからの引き出しかた」 参照)が出ていないことを確認する。

パネルに合わせてL Ass'y とR Ass'y を左右方向に動かす。


ねじを締める。

7. スライドレバーを左にずらす。




解除レバーが下がる。パネルがロックされることと、解除レバーを使ってパネルが前後にスムーズに動くこと(共に「ラックからの引き出しかた」参照)の確認をする。スムーズでないときは、ねじをゆるめてからL Ass'yとR Ass'yの位置を再調整する。

8. F Ass'yを, + RKと台形飾りワッシャーでラックマウントL, R Ass'yに固定する。




#### • ラックからの引き出しかた


解除レバーを持ち上げてからパネルを引き出す。 (解除レバーを上げるとストッパーが引っ込み, パネルのロックが解除される。)




解除レバーが下がっていると、パネルが特定の位置(3箇所)に来たときにストッパーが出て、パネルはロックされる。



#### 全体を操作するとき




#### 手前の部分だけを操作するとき




収納しておくとき




- ラックから取り出す場合
- 1. 一杯に引き出す。
- 2. 解除レバーを上げながらスライドレバーを右にずらす。 スライドレバーを離すと、解除レバーは上がった状態で 留まり、ストッパーは引っ込んだままとなる。



- 3. さらに、一杯に引き出す。
- 4.




• 再収納




#### テーブルマウント

1.




#### 2. テーブルへの固定




#### ラックマウント

EIA 標準の19インチラックに収納できます。


1. 左右のねじを外す。



2. ラックアングルを取り付ける。




3. スライドレールのインナーメンバーを取り付ける。




推奨レール: モデル305 14, 15, 18インチ モデル203 16, 22インチ

#### 4. 脚を外す。




ねじを元のねじ穴に戻しておいて下さい。

- 5. ラックに, ブラケットと, スライドレールのアウターメン バーを取り付ける。
- 6. ラックに固定する。



#### • 収納後の寸法




単位: mm

#### 1-6-4. HDC-300の組み立て


#### ポータブルレンズ使用時

1. 三脚アタッチメントにVウェッジを取り付ける。


#### Vinten タイプ




昭特製作所 TE-02/06 タイプ




昭特製作所 TE-05 タイプ




2. 三脚に,三脚アタッチメントを取り付ける。




- 3. カメラヘッドを取り付ける。
  - ① 前部を置いてそのまますべらせる。



② ▽マークが目盛りの範囲まで達したこと、または、カチンと音がしたこと(脱落防止機構の始動)を確認してから、カメラヘッドの位置を決める。




③ 固定する。



4. レンズを取り付ける。

#### カメラヘッドの固定の解除


赤いレバーを軽く押し込みながら、クランパーを起こす。



脱落防止機構はまだ働いているため、カメラヘッドが外れることはありません。

#### カメラヘッドの外しかた

- 1. クランパーが起きていることを確認する。
- 2. 赤いレバーを一杯に押しながら(脱落防止機構の解除), カメラヘッドを後退させる。




注意:カメラヘッドが後方端にある(脱落防止ツメに直接 当たっている)と,脱落防止機構が解除できません。 カメラヘッドを少し前方に移動させて下さい。

#### アクセサリーロッドの固定




三脚アタッチメントを使用しない場合




3/8インチねじで、直接、三脚に取り付ける。

#### 大型レンズ使用時


1. レンズサポーターを三脚に取り付ける。




2. レンズサポーターに, レンズを取り付ける。



3. レンズサポーターの天板を開き、カメラヘッドを載せる。




4. カメラヘッドの高さをアジャスターで調整しながら, カメラヘッドをレンズに取り付ける。



高さ調節後、ロックつまみを回してロックしておくと、以後の取り付けの際、高さ調節が不要になります。


レンズによっては、方法が異なる場合があります。レンズの説明書をご覧下さい。

5. カメラヘッド底部にレンズサポーターのねじを締め込み, カメラヘッドを固定する。




レンズによっては、方法が異なる場合があります。レンズの説明書をご覧下さい。


#### 6. カメラヘッドの取っ手を外す。




7. 7インチビューファインダー (HDVF-75) 用の接続をする。




#### 1. レンズキャップを外す。






8. 天板を閉じる。




HDVF-75の取り付け方法については、HDVF-75のオペレーションアンドメンテナンスマニュアルをご覧下さい。

#### 2. 溝と突起を合わせて, 差し込む。



3. 固定する。




#### 1-6-5. XLR型インカムパネルの交換方法

工場出荷時、インカムパネルには110号型ジャックが付いています。


XLR型を使用する場合、XLR型インカムパネルが付属されていますので、下記の手順に従って交換して下さい。

# HDC-300


1. PLATE, BOTTOMを止めている4本のねじ (+ RK 2.6 × 6) を外し, PLATE, BOTTOMを外す。 さらに, CN-262基板のコネクター CN4, CN5のプラグを引抜く。




 PANEL, INCOM (JACK) を止めている4本のねじ (+ P2.6 × 5) を外し, 矢印方向に引出す。



3. 付属のPANEL, INCOM (XLR type) を4本のねじ (+ P2.6×5) で取付ける。




4. PANEL, INCOM (XLR type) のハーネスをCN-262 基板のコネクター CN4, CN5 に接続し、PLATE, BOTTOMを4本のねじ (+ RK2.6×6) で取付ける。




#### 5ピン以外の XLR型を使用する時

# [適合コネクターの取付け寸法]




# 〔交換方法〕

XLR型コネクターを固定している4本のねじ (+ P2.6 × 4) を外す。




# HDCO-300

1. 2本のねじ (SCREW, LID) をゆるめ、そしてIRIS dial を持って上面パネルをロックするまで持ち上げる。




2. CP-130基板のコネクター CN5のプラグを引抜く。そしてPANEL, INCOM (JACK) を止めている3本のねじ(+B3×5)を外し, PANEL, INCOMを手前に引出す。




3. 付属のPANEL, INCOM (XLR type) のハーネスを図 のように通し、CP-130 基板のコネクター CN5 に接続します。

そして、3本のねじ (+  $B3 \times 5$ ) でPANEL, INCOM (XLR type) を取付ける。




4. 左右のPULL leverを引きながら (ロック解除), パネルを閉める (手をはさまないように途中でIRIS dialに持ち換える)。

そして、2本のねじ (SCREW, LID) をしめる。




# 5ピン以外のXLR型を使用する場合

〔適合コネクターの取付け寸法〕



# 〔交換方法〕

XLR型コネクターを固定している4本のねじ  $(+P2.6 \times 4)$ を外す。




HDC-300 (J) 1-37


PICTURE MONITOR/WFM MONITORセレクターをRGB に並び換える方法 [HDCO-300]

工場出荷時は, G, B, Rの順になっています。 R, G, Bの順に並び換える場合, 下記の手順に従って下さい。


1. CP-130 基板の S12-2 (RGB/GBR) スイッチを "ON" 側にします。




- PICTURE MONITOR セレクターおよび WFM MONITORセレクターのG, B, R のキートップを 差し換える。
  - キートップを引抜く時 キートップに厚手の布をかぶせラジオペンチで軽く はさむと良い。



3. 4個の "PAINT" ツマミを引抜き, さらに, PAINTツマミの下に貼ってある表示シートをはがす。 そして, RGB用シート(付属)を貼る。




# 1-7. 接続例




#### 1-8. 操作前の初期設定

#### 1-8-1. 基板内部のスイッチセッティング

#### HDC-300



# SG-141




- S1 (INCOM 1) スイッチ
- S2 (INCOM 2) スイッチ

スイッチをコネクター側にするとINCOM MICがカーボン MODE になり逆にするとダイナミック MODE になります。

通常はコネクター側(CARBON)にします。

#### PS-168




S1 (OVER SCAN) スイッチ
 ON: 偏向がOVER SCANになります。
 OFF: 偏向がNORMAL SCANになります。
 通常はOFFにします。

 S2 (PANEL CLOSE) スイッチ 側板を閉めると自動的にONし、VF VIDEOがY信号に なります。

尚, SH-34 基板の S6 で NAM-Y を選択している場合のみ NAM-Y 信号になります。

#### SV-107




•S1 (FILTER) スイッチ

AUTO: 自動的にフィルターが回ります。

MANU:手動でフィルターを回すことができます。

通常は AUTO にします。

#### AB-13




•S1 (ABO ON/OFF) スイッチ

ON:高輝度入力光に対して自動的に撮像管のビーム量を 制御するABO回路が動作します。

通常はONにします。

### SH-34



• S1 (REGI) スイッチ

MEMO: メモリーに入っているレジストレーションのコントロールデータが反映された状態になります。

P-SET: データは反映されません。

通常は MEMO にします。

• S2 (DIST) スイッチ

MEMO: メモリーに入っている画歪みの補正データが反映された状態になります。

P-SET: データは反映されません。

通常は MEMO にします。

• S3 (VIDEO) スイッチ

MEMO: メモリーに入っているビデオ系のコントロールデータが反映された状態になります。

P・SET: データは反映されません。

通常はMEMOにします。

- S4 (R/G/B) スイッチ
- S5 (Y/-G) スイッチ

Yスイッチで組合わせます。

 S6 (Y/NAM Y) スイッチ ビューファインダー画像の切り換えスイッチです。
 R/G/Bスイッチ, Y/-Gスイッチ, およびY/NAM

尚、カメラ側面を閉めるとY/-Gスイッチは自動的にYの位置になります。

•S7 (PD/ENG) スイッチ

INCOM 2コネクターに接続したヘッドセットの役割りを決めるスイッチです。

PDはプロデューサーラインの時、ENGはエンジニアリングラインの時に設定します。

• S8 (TRACKER/PGM) スイッチ

INCOM 2 コネクターに接続したヘッドセットの役割りを決めるスイッチです。

TRACKER:トラッカーの1と2で通話が可能になります。

PGM: CCU に入力されたプログラムオーディオ (PGM) を聴くことができます。

通常はPGMにします。

尚, S7 (PD/ENG) スイッチを CENTER にしないと, このスイッチは働きません。

•S9 (PGM MIX) スイッチ

•S10 (LENS-COMP) スイッチ

ON: レンズから送られる歪みや色倍率の補正データが反映されます。通常はONにします。

• S11 (LENS-F) スイッチ

MEMO: レンズファイルのデータが反映された状態になります。

P-SET: データは反映されません。

通常は MEMO にします。


S12 (FORMAT) スイッチ 現在は未使用です。通常は0位置にして下さい。

◆ S13 (CAMERA ON) スイッチ カメラヘッドのナンバーを1~9, A~Fの範囲内で自由に 設定でき CCU で表示可能にします。

尚, 0は調整用です。


(調整用プロジェクター内蔵のREFERENCE-LENSを用いてオートレジストレーションを動作させることが可能です。)

# **RG-22**



 S201 (DIGITAL REGI CORRECTION) スイッチ ON: DRC補正が反映されます。
 通常はONにします。

# IF-213




• S101 (CPU RESET) スイッチ ON: CPUがRESETされます。

• CN102 (EMULATION) スイッチ


CPU: IF-213にMtされCPUが動作します。

EM: エミュレーターが接続可能です。

通常はCPUにします。



# IV-18



• S1 (10M COMP) スイッチ


ON: 中継車などで通常のケーブル長に対しさらに10m 延長する必要がある時,その10m分のケーブル補償が働きます。


OFF: 10m分のケーブル補償はありません。

通常は OFF にします。

 S2 (TEST) スイッチ やむをえず、カメラヘッドを接続せず CCU のみで調整を 行いたい時 ON にします。
 通常は OFF にします。

#### PR-114





- S100 (KNEE APERTURE) スイッチ ON側にするとニーポイントより上の部分のエッジ成分が 強調されます。
   通常の輪郭補正の場合 OFF にします。
   通常は ON にします。
- S200 (MATRIX) スイッチ マスキング補正するとき ON にします。 通常は OFF にします。
- S201 (MATRIX 1/MATRIX 2) スイッチ MATRIX 1にSMPTEリニアマトリクスがセットされています。
   MATRIX 2にSMPTE-C リニアマトリクスがセットされています。
   通常はMATRIX 2にします。
- S202 (MATRIX) スイッチ
   ON: リニアマトリクスが働きます。
   工場出荷時は OFF にセットされています。

• S300 (REMOTE/LOCAL) スイッチ

REMOTE: PR-114基板のコントロールはコントロール

パネルから行われます。

LOCAL: PR-114基板のコントロールはS301にて行

われます。

通常はREMOTEにします。

• S301 (MATRIX/KNEE/W-CLIP/GAMMA) スイッチ


PR-114 基板のチェック用のスイッチです。


ON: MATRIX, KNEE, W-CLIPおよびGAMMA回路 が働きます。

S301 がLOCAL 側の時働きます。

通常はONにします。

#### SG-140





•S2 (ANALOG THROUGH) スイッチ

AS: デジタル処理されない信号が出力されます。

オート機能は働きません。

NG: デジタルエンハンサーオート機能が働きます。

通常はNGにします。

- •S3 (MANUAL WINDOW) スイッチ
- S4 (MANUAL WINDOW) スイッチ IC2のチェック用のスイッチです。
   S9がLOCAL側の時これらのスイッチでウィンドウをコントロールすることができます。
   通常はONにします。

3-1 (SAFE)	セーフティーゾーンを出すか出さないか を選択します。
3-2 (SAFS)	セーフティーゾーンの切り換えスイッチとしてS9がREMOTE側の時も動作します。ON: HDTV (16:9) フレーム+セーフティーゾーンOFF: ビスタビジョン(1.85:1) フレーム
3-3 (MARK)	MARKER の ON, OFF 切り換えを AUTO (H) にするか MANUAL (L) にするかを 選択します。
3-4 (WDPS)	WINDOW PULSE WINDOW 位置の AUTO(L)/LOCAL (H) の選択
4-1 (FRAM)	FRAME ON/OFF
4-2 (CMKR)	CENTER MARKER ON/OFF
4-3 (WBWD)	WHITE BALANCE WINDOW ON/ OFF
4-4 (VCWD)	V CENTER WINDOW ON/OFF
4-5 (HCWD)	H CENTER WINDOW ON/OFF
4-6 (ALWD)	ALL WINDOW ON/OFF
4-7 (MIXV)	MIX VIDEO ON/OFF VFにMARKER入りを出すかどうかを選択します。
4-8 (MVIV)	MIX VIDEO INVERT 白黒反転

- ◆ S5 (CURSUR SELECT) スイッチ マニュアルでカーソル位置を設定する際, 2つのカーソル のどちらを選択するかを決定するスイッチです。 S9 が LOCAL 側の時働きます。
- S6 (CURSUR POSITION) スイッチ
- S7 (CURSUR POSITION) スイッチ
   S9がLOCAL側の時、マニュアルでウィンドウのカーソル位置を設定することができます。
   通常は0位置にします。
- S8 (CABLE COMP) スイッチ ケーブル補償のためのスイッチです。 通常は ON にします。

CABLE		S8 SE	TTING	REMARKS			
LENGTH	S8-4	S8-3	S8-2	S8-1	REMARKS		
AUTO	×	×	×	ON	自動的にケーブル 補償をします。		
50m	ON	ON	ON	OFF	8-1 が OFF の時に		
100m	OFF	ON	ON	OFF	マニュアルでケーブ		
150m	ON	OFF	ON	OFF	ル長を設定します。		

× : DON'T CARE

• S9 (WINDOW REMOTE/LOCAL) スイッチ

REMOTE: 各種ウィンドウのコントロールはコントロー

ルパネルから行われます。

LOCAL: 各種ウィンドウのコントロールはS3~S7で


設定されます。

通常はREMOTE側にします。

- S101 (ENG RTS) スイッチ ENGINEERING LINEの切り換えスイッチです。右で RTS, 左でクリアーカムに切り換わります。通常は右側に します。
- S102 (PD RTS) スイッチ PRODUCER LINEの切り換えスイッチです。右でRTS, 左でクリアーカムに切り換わります。
   通常は右側にします。
- S103 (PGM GAIN) スイッチ PROGRAM AUDIOのゲインの切り換えスイッチです。 右で 0dBm 左で - 20dBm に切り換わります。 通常は右側にします。

- S104 (ENG RTS TERM) スイッチ 右にするとENG RTS端子がターミネートされます。 通常は右側にします。
- S105 (PD RTS TERM) スイッチ 右にするとPD RTS端子がターミネートされます。 通常は右側にします。

#### DT-19



- S1 (R, B CH TEST SELECT) スイッチ
   基板パネルのS8が "TEST" の位置にあるとき、CCUのR, B CHのテスト波形はこのスイッチで選択できます。
- S2 (G CH TEST SELECT) スイッチ
   基板パネルのS8が "TEST" の位置にあるとき、CCUのG CHのテスト波形はこのスイッチで選択できます。
- S3 (GPHASE MORE "2") スイッチ
   R, B CHに対し, G CHのH位相を変化させます。
   通常は必ず "2" にして下さい。
- S4 (R CH TEST LEVEL) スイッチ テスト波形のレベルが調整できます。 通常は "0" にして下さい。
- S5 (G CH TEST LEVEL) スイッチ テスト波形のレベルが調整できます。
   通常は "0" にして下さい。
- S6 (B CH TEST LEVEL) スイッチ テスト波形のレベルが調整できます。
   通常は "0" にして下さい。

• S7 (DIE MODE) スイッチ 設計用のスイッチですので動かさないようにして下さい。


7-1	常にON
7-2	常に ON
7-3	リニアリティ ON/OFF 通常はOFFにします。
7-4	常にON
7-6	リニアリティ 1H交互 ONで1H交互 OFFで全H 通常はOFFにします。
7-5	常に ON
7-7	常にON

• S8 (TEST MODE) スイッチ CHUテスト時のモードを切り換えます。

上: 1HおきにカラーバーとCHUからの画が切り換わります。

中:カラーバー

下: S1, S2で選択されたテスト波形 通常は"中"にして下さい。 IF-212



• S9 (CONTACT/POWER) スイッチ

CONTACT: 接点型のタリーに対応します。

POWER:電圧供給型に対応します。通常は POWER にします。


 S10 (CONTACT/POWER) スイッチ CONTACT: 接点型のタリーに対応します。


POWER:

電圧供給型に対応します。

通常は POWER にします。

MS-23





• S5 (REMOTE/LOCAL) スイッチ

REMOTE: 波形モニター, ピクチャーモニター, ビュー

ファインダーの信号, モニターのマーカー, カーソル, 波形モニターのコントロールなど

がコントロールパネルから行われます。

LOCAL:

上記のコントロールがS601~S605により

行われます。

通常はREMOTEにします。

S11 (SYNC 1) スイッチ
 G (Y) /B (PB) /R (PR) OUT 1から出力される信号に同期信号を付けるか付けないかを切り換えます。
 通常は ON にします。

S601~S605 は各種モードの設定用のスイッチです。通常これらはコントロールパネルから CPU を経由して設定されますが S5が LOCAL の時はこれらの基板上のスイッチで設定を行うことができます。

それぞれに割り当てられているモードは以下のとおりです

#### S601

601-1 (XSTORER)	POWER: 電子影響型式組
601-2 (RECALL 0)	"如何,你是我们的,我是我们的。"
601-3 (RECALL 1)	   波形モニター 1730HD の
601-4 (XCH3)	リモートコントロール
601-5 (XCH2)	(1730HDのマニュアルを
601-6 (XCH1)	参照下さい)
601-7 (A1/XB)	
601-8 (XBOTH)	

#### S602

6602-1 (X OUT)	出力イネーブル。
602-2 (PEAKING)	ピクチャーモニターのピーキング
602-3 (Not used)	
602-4 (RGB3/XY)	波形モニター出力の RGB/YBPR の切り換え
602-5 (X4)	波形モニター 1730HD の
602-6 (X3)	リモートコントロール
602-7 (1/X2)	(1730HDのマニュアルを
602-8 (L/XF)	参照下さい)

#### S603

603-1 (VF	NAM)	VIEW FINDERにNAMを選択
603-2 (PM	NAM)	PICTURE MONITERにNAMを選択
603-3 (PM	B-G)	PICTURE MONITER に B-G を選択
603-4 (PM	R-G)	PICTURE MONITERにR-Gを選択
603-5 (PM	Y)	PICTURE MONITERにYを選択
603-6 (PM	B)	PICTURE MONITERにBを選択
603-7 (PM	G)	PICTURE MONITERにGを選択
603-8 (PM	R)	PICTURE MONITERにRを選択

#### S604

the state of the s	in the second				
604-1	(VF	RET	2)	VIEW	FINDERにRETURN2を選択
604-2	(VF	RET	1)	VIEW	FINDERにRETURN1を選択
604-3	(VF	B-G)		VIEW	FINDERにB-Gを選択
604-4	(VF	R-G)		VIEW	FINDERにR-Gを選択
604-5	(VF	Y)		VIEW	FINDERにYを選択
604-6	(VF	B)		VIEW	FINDERにBを選択
604-7	(VF	G)		VIEW	FINDERにGを選択
604-8	(VF	R)		VIEW	FINDERにRを選択

#### S605


605-1 (MIX-PM)	PICTURE MONITORにSG-140で選択されたカーソル等のスーパーインポーズを行う。
	VIEW FINDERにSG-140で選択されたカーソル等のスーパーインポーズを行う。

- S12 (SYNC 2) スイッチ
   G (Y) /B (PB) /R (PR) OUT2から出力される信号
   に同期信号を付けるか付けないかを切り換えます。
   通常は ON にします。
- S13 (SYNC 3) スイッチ
   G (Y) /B (PB) /R (PR) OUT3から出力される信号に同期信号を付けるか付けないかを切り換えます。
   通常は ON にします。
- S14 (SYNC 4) スイッチ
   G (Y) /B (PB) /R (PR) OUT4から出力される信号に同期信号を付けるか付けないかを切り換えます。
   通常は ON にします。

- S15 (WFM SYNC) スイッチ WFM OUTから出力される信号に同期信号を付けるか付けないかを切り換えます。 通常は ON にします。
- S21 (GBR1/YPB PR1) スイッチ
- S22 (GBR2/YPB PR2) スイッチ
- S23 (GBR3/YPB PR3) スイッチ
- S24 (GBR4/YPB PR4) スイッチ GBRとYPB PRの出力を切り換えます。 工場出荷時はGBR側にしてあります。

HDCO-300

#### CP-130



- S1 (CARBON/DYNAMIC) スイッチ
- S2 (CARBON/DYNAMIC) スイッチ MICの種類 (CARBON又はDYNAMIC) に合わせて切り換えます。 通常はCARBONにします。
- •S3 (BUZZER) スイッチ

TEST: ブザーが鳴りつづけます。ブザーが鳴るか

どうかの確認をする時に使います。

NORMAL: BUZZER CONT信号を識別しブザーを鳴

らします。

通常は NORMAL にします。

- S4 (BUZZER) スイッチ RTS信号の有無を識別し、ブザーで知らせます。 この時ブザーの音量を2段階 (HIGHとLOW) に切り換えることができます。 通常はLOWにします。
- S7 (FREQ) スイッチ CPU等で使用するCLOCKの周波数を変えるスイッチです。(現状では使用不可) 通常は0位置にします。

• S8 (CPU1 NORMAL/TEST) スイッチ NORMAL: 基板上CPUで動作します。

TEST:

エミュレータをつないで基板の動作チェッ

クができます。

通常は NORMAL にします。

• S9 (CPU1 RESET) スイッチ CPU1をリセットします。

 S10 (CPU2 NORMAL/TEST) スイッチ NORMAL: 基板上のCPUで動作します。

TEST:

エミュレーターをつないで基板の動作

チェックができます。

通常は NORMAL にします。

• S11 (CPU2 RESET) スイッチ CPU2をリセットします。

# • S12 (MODE SELECT) スイッチ


S12	モードスイ	NORMAL	
MODE SELECT	ON	OFF	POSITION
12-1 (Painting)	Relative values	Absolute values	ON
12-2 (Monitor Select)	GBR	RGB	ON
12-3 (Not used)	<del>-</del> <del>-</del>		- 2-1000
12-4 (Regi)	Disable	Paint Enable	OFF
12-5 (Regi)	Disable	Enable	OFF
12-6 (Command Error Indication)	Yes	No	OFF
12-7 (IRIS During CCU Test)	OPEN	CLOSE	OFF
12-8 (Scene File)	Absolute values	Relative values	ON


# • S13 (MODE SELECT) スイッチ

S13	モードスイ	NORMAL	
MODE SELECT	ON	OFF	POSITION
13-1 to 13-5 (Not used)	_	_	-
13-6 (TALLY BUZZER)	OFF	ON	ON
13-7 (FOCUS)	RE	RV	ON
13-8 (IRIS)	RE	RV	ON

• S14 (MODE SELECT) スイッチ Not used


1-8-2. リファレンスファイルおよびセットアップファイル の設定








CCU


CHU


















ON BREAKE CENT IND OFF

COMMAND

WAIT FOR "ANSWER"

BLINK CENT IND

EXIT




# 第2章 主要部品の交換方法

# 2-1. 外装の外し方

# HDC-300

- ① ねじ (M4×18) 4本をゆるめ, SIDE PLATE (R) ASSY を開きます。
- ② ねじ (M4×18) 4本をゆるめ, SIDE PLATE (L) ASSY を外します。
- ③ ハンドルを外すときは、まずLOCK LEVERを矢印の方向に回します。 FIXED KNOBを矢印の方向に回し、 RELEASE KNOBを上に引っぱりながらハンドルを後方に引き抜きます。




2-1


# HDCO-300

# コントロールパネルの開閉

① ねじ2本 (M4) をゆるめ、IRIS ダイヤルを持ってコントロールパネルをロックするまで持ち上げます。




② コントロールパネルを閉めるときは、左右のPULL レバーを引きながら閉めます。 ねじ2本 (M4) を締めます。




# HDCS-300

- ① A部を押し、ハンドルを出します。ハンドルを手前に引くと FRONT PANEL ASSY は開きます。
- ② ねじ (+B4×16) 4本を外すとRIGHT SIDE COVER, LEFT SIDE COVERがそれぞれ外れます。
- ③ ねじ  $(+B3 \times 5)$  6本を外し、REAR PANELを外します。
- ④ ねじ (+B3×4) 4本を外し、TOP COVERを外します。
- ⑤ MF FOOT ASSYを共締めしているねじ (+B3×8) 4本を外し、BOTTOM COVERを外します。




# 2-2. 光学プリズムブロックの外し方(HDC-300)


- 1. 2-1. 外装の外し方を参照して、SIDE PLATE (R) ASSY を開き、SIDE PLATE (L) ASSYを外します。
- 2. PA SHIELDを止めているねじ (+ P2.6 × 5) 2本を それぞれ外し、PA SHIELDを3枚外します。




3. 各PA-80基板よりRFコネクターをそれぞれ外します。



 SV-107基板からコネクター3個(CN1, CN2, CN3)を 外します。




5. ボールポイントレンチ (対辺3mm) を開いて、ねじ (M4 $\times$ 12) 4本を外します。FRONT PANEL ASSYを本体より引き抜きます。




6. 3本の撮像管からTUBE HARNESSをそれぞれ引き抜きます。各PA-80基板からコネクターCN2をそれぞれ外します。

SV-107基板より CN11 (G-CH), CN10 (R-CH), CN12 (B-CH) を外します。


注意: B-CHのCN12 (SV-107基板) を外すときは手順7 を先に行って下さい。






8. SV-107基板からコネクター3個 (CN15, CN16, CN17) を外します。ねじ (+ P3 × 18) 2本を外し、BIAS LIGHT HOLDERを外します。

注意:ファイバーケーブルは折り曲げないように注意して 下さい。



9. ボールポイントレンチ (対辺2.5m) を用いて、BUTTON HEAD SCREW (M4  $\times$  8) 4本を外し、光学プリズム ブロックを外します。




10. 光学プリズムブロックの取り付けは取り外しと逆の手順で行います。


## 2-3. 撮像管の交換方法 (HDC-300)

#### 取り外し

- 2-2. 光学プリズムブロックの外し方の手順1から7を 参照し、交換したい撮像管を COIL ASSEMBLY HOLDER ごと外します。
- 2. ねじ (+P2×4) 2本を外し、CN-263 基板を引き抜きます。




3. 撮像管固定ねじ2本 (A, B) をゆるめ, 撮像管をゆっく り引き抜きます。




## 取り付け


- 4. 取り外しと逆の要領で、撮像管をCOIL ASSEMBLY HOLDER に挿入します。 ゆっくり回しながら確実に止まるところまで挿入して下さい。
- 5. シャフト固定リング C が調整範囲の中心にくるように (A = B) ローテーション調整ねじD を調整します。




6. 撮像而とCOIL ASSEMBLY HOLDERが平行になるように撮像管を回して下さい。



7. 撮像管固定ねじを A→Bの順に締め、 撮像管を固定します。



8. ねじ (+P2×4) 2本にて, CN-263基板を固定します。




- 9. 撮像面のクリーニングが必要なときは次項を参照して、 行って下さい。
- 10. 2-2. 光学プリズムブロックの外し方の手順1から7を 逆の要領で, COIL ASSEMBLY HOLDERを取り付 けます。
- 11. 撮像管交換後, オーバーオール調整を行って下さい。

# 撮像面のクリーニング


用意するもの:レンズティシュー,エーテル エチルアルコール

- (1) クリーニング液を作ります。 エーテルとエチルアルコールが7:3の割合
- (2) レンズティシューの先にクリーニング液を軽くつけて 撮像面のゴミ, 汚れを図のようにティシューで, 拭きと ります。ゴミは撮像面から外に出すようにティシュー で追い出します。また拭きとった時にクリーニングの 後が残らないようにします。




# 2-4. バイアスライトの交換方法 (HDC-300)

- 1. 2-1. 外装の外し方を参照して、SIDE PLATE (L) ASSY を外します。
- 2. ねじ (+B3×5) 2本を外し, IF-213 基板を矢印の方向に開きます。




3. ねじ  $(+P2 \times 5)$  2本をゆるめ、プレートを矢印の方向 にずらします。SV-107基板のCN15を外し、ピンセットにて、R-CHのバイアスライトを引き出します。CN16を外すとG-CHの、CN17を外すとB-CHのバイアスライトが外れます。



4. 新しいバイアスライトの取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。


- 2-5. スイッチングレギュレーターの外し方 (HDCS-300)
- 1. 2-1. 外装の外し方を参照して、FRONT PANEL ASSY を開きます。
- 2. ねじ  $(+ B4 \times 8)$  4 本を外し、POWER UNIT RETAINERを外します。ハンドルを持ちスイッチングレギュレーターを手前に引き出します。




# 第3章 サービスインフォメーション


# 3-1. 基板配置図

HDC-300



3-1





3-3

# 3-2. サービス上の注意事項

#### 3-2-1. PROM IC

PROM ICにはオリジナル品名の末尾にそのプログラムの名称が記載されています。下表にはその名称が太い文字で示されています。

又, バージョン変更された場合, この末尾の名称が変わります。オリジナル品名のみ(プログラム化されていない)は 絶対に使用しないこと。

尚, 各基板に使われているICは全てソケット化しています。

# HDC-300

基板	Ref. No	名称
IF-123	IC106	MBM27C256A-20TV
RG-22	IC210 IC211	MBM27C256A-20TV
SG-141	IC2 IC19	WS57C49B-35T
	IC3	MBM27C64-30CV

#### HDCO-300


基板	Ref. No	名称
CP-130	IC48 IC56	MBM27C256A-20TV

# HDCS-300

基板	Ref. No	名称
DT-18	IC9 IC10 IC11 IC12 IC24 IC25 IC26 IC27 IC39 IC40 IC41 IC42	WS57C49B-35D/ <b>BLG</b>

基板	Ref. No	名称
	IC17	MBM27C128-20TV/ <b>DTV1</b>
	IC21	MBM27C128-20TV/ <b>DTV1</b> (Ser. No. 10001~10120)
	IC30	WS57C49B-35D/DHR
	IC31	WS57C49B-35D/DHB
	IC32	WS57C49B-35D/ <b>DHG</b>
	IC41 IC59 IC61	MBM27C64-20CV/ <b>DL0</b>
DT-19	IC42 IC60 IC62	MBM27C64-20CV/ <b>DL1</b>
	IC43 IC55 IC57	MBM27C64-20CV/ <b>DL2</b>
	IC44 IC56 IC58	MBM27C64-20CV/ <b>DL3</b>
	IC81 IC82 IC83 IC84	WS57C49B-35D/DTEN4
IF-212	IC31 IC32 IC33 IC34 IC35 IC36	MBM27C256A-20TV
MS-23	IC10 IC11 IC14 IC15	MCM10149L10
IC12 IC13 IC14 SG-140 IC16 WS57C49B		WS57C49B-35T
	IC15	MBM27C256A-25CZ
	IC17	MB7114L

#### コンデンサ




端を電極が覆っていること

抵抗



ダイオード, トランジスタ



用意する工具: 20W程度の半田ゴテ(可能ならば, コテの

温度が270±10℃にコントロールできる温

度コントローラーを使用する。) 編組線(ソルダートール)

半田(0.6mm径のものが望ましい)

ピンセット

半田付け条件:コテ温度270°±10℃

端子1か所を2秒以内に半田付けすること。

#### 手順

- 1. 抵抗又はコンデンサーを外す場合は、半田ゴテの先をチップ部品の上にのせて部品を加熱し、半田が溶けた状態で横にずらして外します。 ダイオード又はトランジスターの場合は、チップ部品の
  - ダイオード又はトランジスターの場合は、チップ部品の 片側に足2本が出ている方を同時に加熱し、半田が溶け たら部品を上に起こして足2本を外します。次にもう片 方の足を外すようにします。
- 2. 外した後, ランド表面を平らにするために, 編組線を使って半田を吸い取って下さい。
- 3. 取り外した部分のパターンはがれ、隣接半田付け部のダメージ、ブリッジなどがないことを目視にて確認します。
- 4. パターンにうすく予備半田します。
- 5. 新しいチップ部品をパターンにのせ両端を半田付けします。

# 取り外したチップ部品は再度使用しないこと。

詳しくは、ソニー技術推進部発行のチップ・マニュアル ソニー部品番号 9-963-089-01 を参照して下さい。

#### 3-2-3. 補修用撮像管の供給

補修用撮像管は製品扱いとなっておりますので下記に示す品名にて、下記の購入先より入手して下さい。

商品名: RKP-300R (R-CH)

RKP-300G (G-CH)

RKP-300B (B-CH)

RKP-300X (3本セット)

購入先:ソニー株式会社

情報システム営業本部放送機器営業部

取付けの詳細については、2-3.撮像管の交換方法を参照して下さい。

#### 3-2-4. 補修用部品の注意事項

# (1) 安全重要部品

回路図,分解図,電気部品表中, 上印および で囲まれた部品は安全性を維持するために重要な部品です。従って,これらの部品を交換するには必ず指定の部品と交換して下さい。

# (2) 部品の共通化

ソニーから供給される部品はセットに実装されている ものと異なることがあります。これは部品の共通化、改 良等によるものです。分解図や電気部品表中には現時 点での共通化された部品が記載されています。

# (3) 部品在庫

分解図,電気部品表中,SP欄がSで示されている部品は 常時在庫しています。

SP欄が "O" で示されている部品は交換頻度が低い部品であるので在庫しないことがあり、納期が長くなることがあります。

(4) コンデンサ, インダクタ, 抵抗の単位

回路図,分解図,電気部品表中,特に明記したものを除き,下記の単位は省略されています。

コンデンサ : μF


インダクタ : μH

抵抗 : Ω

# 3-3. 治工具


調整用ドライバー

ソニー部品番号 7-700-733-01




ICテストクリップ

TC-16 ソニー部品番号 J-6041-770-A TC-20 ソニー部品番号 J-6041-780-A



チェック、調整時に DIP タイプ IC の足にオシロスコープのプローブをかけるのに便利です。 TC-16 は 14 ピン又は 16 ピンのIC に、 TC-20 は 18 ピン又は 20 ピンのIC に使えます。


延長基板 EX-188 (HDC-300 付属品) ソニー部品番号 A-7513-793-A



カメラヘッドHDC-300のRE-49, PS-168, AB-13, VA-73, VDA-14, IV-22, SG-141及びDF-46基板の点検, 修理に使用します。

# 延長基板 EX-187 (HDCS-300付属品)


ソニー部品番号 A-7513-811-A



カメラシグナルプロセッサーHDCS-300のIF-212, SG-140, IV-18, PR-114, AD-39, DT-18, DA-29及びMS-23基板の点検, 修理に使用します。

# テストチャート (HDC-300 付属品)


ソニー部品番号 3-731-746-01



レジストレーション調整およびセットアップファイルのレベル調整時に使用します。

# ボールポイントレンチ(BONDHUS 製)


ソニー部品番号 7-721-130-53 (d = 2.5mm) 7-721-130-54 (d = 3.0mm) 7-721-130-55 (d = 4.0mm)



光学プリズムブロックや撮像管の交換時、使用します。

パターンボックス PTB-500


ソニー部品番号 J-6029-140-A



透過型チャートの光源です。

解像度チャート

ソニー部品番号 J-6026-100-A




マルチバーストチャート

ソニー部品番号 J-6026-110-A



グレイスケールチャート


ソニー部品番号 J-6026-130-A




# 第4章 調整要項

# 4-1. 準備


# 4-1-1. 使用機器







HDC-300 (J)

4-1





- 注意: リファレンスレンズは (株) Nikonの製品です。
  - HDチャートを使用するためのセッティングは 以下のように行います。




使用ライティングキット: 3200° Kクオーツランプ2個龍 電社LQK-6 (800~1k WATT) または相当品

#### 測定器

- デジタル電圧計
- 周波数カウンター
- オシロスコープ (テクトロニクス社2465または相当品)
- HDVS波形モニター (テクトロニクス社1730HDまたは相当品)
- HDVSカラーモニター (ソニーHDM-1220または相当品)
- HDVS 白黒モニター (ソニー HDM-90 または相当品)
- 低周波発振器
- ヘッドセット

カメラとチャートの距離については、ズームを中央にしてチャートが画枠いっぱいに映るような位置が望ましいです。テストチャートを壁あるいはチャートスタンドに立てかけ、石英ランプで3200° K 2000luxで一様に照らします。(照度計でテストチャート全面が等しくなること。)カメラはチャートに対して直角にし、テストチャートの中心とレンズの中心は同じ高さにしてください。

カメラの上面が水平になるように水準器を使いカメラの斜 面を修正します。



4-3

#### 4-1-3. 注意事項

- レンズを交換するときは必ずフィルターがクローズの位置にあることを確認して下さい。
- 電源をOFFするときは、最初にPANEL POWERをOFF するとカメラヘッドのフィルターがクローズの位置に戻 らずに電源がOFFしてしまいますので、CHU POWER →PANEL POWERの順で行ってください。
- HDCSの基板延長を行うときにはPANEL POWERを OFFするだけでMAIN POWERをOFFする必要はあり ません。
- HDCの基板延長を行なうときはCHU POWERをOFF するだけでかまいません。
- SH-34 基板の調整を行なうときは、必要に応じてスイッチ名称が書かれているカバーをはずして下さい。
- 調整において、波形モニターのラインセレクト機能が必要な場合は白黒モニターのビデオ入力に波形モニターのPIX MONI OUTを接続します。
- 調整において、撮像管を焼き付かさないように注意して下さい。
- 撮像管交換後は、ステップ5撮像系の調整およびステップ 6ビデオ信号系の調整を行って下さい。

#### 4-1-4. 初期設定

- 1. 調整を行うまえに、HDVSカメラシステムの各電源を投入し、約30分間ウォーミングアップを行って下さい。
- 2. HDVSカメラシステムの各スイッチおよびボリューム類を下記のようにセットして下さい。なお、下記以外のスイッチ等については、メンテナンスマニュアル"1-8. 操作前の初期設定"を参照して下さい。

#### HDC-300

[PS-168 board]

S1 (OVERSCAN)  $\rightarrow$  OFF

[SV-107 board]

S1 (FILTER)  $\rightarrow$  OUTO

[AB-13 board]

S1 (ABO ON/OFF)  $\rightarrow$  ON

[SH-34 board]

S13 (CAMERA NO)  $\rightarrow$  1

[RG-22 board]

S201 (DIGITAL REGI CORRECTION)

→ ON

[IF-213 board]


CN102 (EMULATOR) → CPU

```
HDCS-300
[IV-18 board]
  S1 (10M COMP) \rightarrow OFF
  S2 (TEST)
                      \rightarrow OFF
[PR-114 board]
  S100 (KNEE APERTURE) → OFF
  S200 (MATRIX) \rightarrow OFF
  S201 (MATRIX 1/MATRIX 2)
                           → MATRIX 2
  S300 (REMOTE / LOCAL) → REMOTE
[SG-140 board]
  S2 (ANALOG THROUGH) → OFF
  S8 (CABLE COMP) \rightarrow ON
[DT-19 board]
  S3 (G PHASE MORE 2) \rightarrow 2
  S4 (R CH TEST LEVEL) \rightarrow 0
  S5 (G CH TEST LEVEL) \rightarrow 0
  S6 (B CH TEST LEVEL) \rightarrow 0
  S8 (TEST MODE) → COLOR BARS
  S9 (DTL CURVE)
                        \rightarrow 0
[MS-23 board]
  S5 (REMOTE ∕ LOCAL) → REMOTE
  S11 (SYNC 1)
                          \rightarrow ON
  S12 (SYNC 2)
                \rightarrow ON
  S13 (SYNC 3)
                          \rightarrow ON
  S14 (SYNC 4)
                          \rightarrow ON
  S15 (WFM SYNC)
                         \rightarrow ON
  S21 (GBR 1/YP_BP_R 1) \rightarrow GBR 1
  S22 (GBR 2/YP_BP_R 2) \rightarrow GBR 2
  S23 (GBR 3/YPBPR 3)
                          → GBR 3
```

S24 (GBR 4/YPBPR 4)  $\rightarrow$  GBR 4

S8 (CPU1 NORMAL/TEST) → NORMAL S10 (CPU2 NORMAL/TEST) → NORMAL

# 4-2. 調整手順



HDCO-300 [CP-130 board]

#### 4-3. 調整項目

# ステップ1. 電源系の調整

- 1-1. HDCS-300 電源電圧調整 (HDCS)
- 1-2. HDC-300 電源電圧調整 (HDC)
- 1-3. HDCO-300 電源電圧調整 (HDCO)

# ステップ 2. 同期信号系の調整

- 2-1. VCO 周波数調整 (HDCS)
- 2-2. GEN LOCK 位相調整 (HDCS)
- 2-3. 同期信号レベル調整 (HDCS)
- 2-4. システム同期信号レベル調整 (HDCS)
- 2-5. A/Dコンバーター読み込み

タイミングパルス幅調整 (HDCO)

2-6. ロータリエンコーダーパルス確認 (HDCO)

# ステップ3. オート系の調整1

- 3-1. CCフィルターサーボ調整 (HDC)
- 3-2. NDフィルターサーボ調整 (HDC)

# ステップ4. テスト信号系の調整

- 4-1. テスト信号レベル調整 1 (HDC)
- 4-2. テスト信号レベル調整 2 (HDC)
- 4-3. R-ch/G-ch/B-chゲイン調整 (HDCS)
- 4-4. R-ch/B-ch位相調整 (HDCS)
- 4-5. カラーバーレベル調整 (HDCS)
- 4-6. Y/PR/PBバランスおよびゲイン調整 (HDCS)
- 4-7. R-G/B-Gバランス調整 (HDCS)
- 4-8. ピーキング調整 (HDCS)
- 4-9. テスト信号レベル調整3 (HDCS)
- 4-10. ビデオレベル/ペデスタルレベル調整 (HDCS)

#### ステップ5. 撮像系の調整

- 5-1. H 偏向バランス調整 (HDC)
- 5-2. V 偏向バランス調整 (HDC)
- 5-3. ビーム仮調整 (HDC)
- 5-4. Eフォーカス仮調整 (HDC)
- 5-5. G-ch バックフォーカスおよび

ローテーション調整 (HDC)

5-6. R-ch/B-chバックフォーカスおよび

ローテーション調整 (HDC)

- 5-7. G-ch センターリング調整 (HDC)
- 5-8. 画枠調整 (HDC)
- 5-9. 直交度調整 (HDC)
- 5-10. ビーム・ABO調整 (HDC)
- 5-11. Eフォーカス調整 (HDC)
- 5-12. ダイナミックフォーカス調整 (HDC)
- 5-13. ディストーションゲイン調整 (HDC)
- 5-14. R-ch/B-ch レジストレーション調整 (HDC)
- 5-15. 水平パルスタイミング調整 (HDC)

# ステップ6. ビデオ信号系の調整

- 6-1. ビデオ信号入力確認 (HDC)
- 6-2. ビデオ信号レベル調整 (HDC)
- 6-3. VDA-14基板入力確認 (HDC)
- 6-4. フレア調整 (HDC)
- 6-5. VDA-14 基板出力レベル調整 (HDC)
- 6-6. テストブラック調整 (HDC)
- 6-7. バイアスライト調整 (HDC)
- 6-8. ブラックレベル調整 (HDC)
- 6-9. ブラックシェーディング調整 (HDC)
- 6-10. ビデオ入力ゲイン調整 (HDC)
- 6-11. ホワイトシェーディング調整 (HDC)
- 6-12. ディストーションによる

ホワイトシェーディング調整 (HDC)

- 6-13. PAオフセット調整 (HDC)
- 6-14. PA低域周波数特性調整 (HDC)
- 6-15. PA 高域周波数特性の調整 (HDC)
- 6-16. VFゲイン調整 (HDC)
- 6-17. オーバーシュートクリップ調整 (HDCS)
- 6-18. リファレンス電圧調整 (HDCS)
- 6-19. ビデオアンプゲイン調整 (HDCS)
- 6-20. ガンマバランス調整 (HDCS)
- 6-21. ガンマ調整 (HDCS)
- 6-22. ニースロープ調整 (HDCS)
- 6-23. ホワイトクリップ調整 (HDCS)
- 6-24. アパーチャ調整 (HDCS)
- 6-25. オートニーピーク調整 (HDCS)
- 6-26. A/Dコンバーターリファレンス電圧調整 (HDCS)
- 6-27. A/Dコンバーターブラック調整 (HDCS)
- 6-28. A/Dコンバーターホワイト調整 (HDCS)

#### ステップ7. オート系の調整2

- 7-1. オート系のGゲイン、R-G/B-Gバランス調整 (HDCS)
- 7-2. 温度センサー調整 (HDC)
- 7-3. オートアイリス調整 (HDC)

#### ステップ8. インカム系の調整

- 8-1. インカムサンプルパルス位相調整 (HDCS)
- 8-2. インカム調整



# 1-1. HDCS-300 電源電圧調整 (HDCS)


注意事項: この調整を行った場合は、HDCS-300に関する調整項目全てを確認する必要があります。

測定器:

デジタル電圧計

基板延長:

SG-140 基板



(PANEL SIDE)


SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE)

# 調整手順

1. 下表のように調整して下さい。

調整項目	測定点/SG-140	調整箇所/SG-140	規格
+ 9V 調整	TP201 (GND; E201) TP203 (GND; E201) TP202 (GND; E201)	<ul> <li>RV201 (+ 9V CONT 1)</li> <li>RV205 (− 9V CONT)</li> <li>RV202 (+ 9V CONT 2)</li> </ul>	+ 10.0 ± 0.01Vdc - 10.0 ± 0.01Vdc + 9.0 ± 0.01Vdc
+ 5V 調整	TP207 (GND; E201)	<ul> <li>RV206 (+5V CONT 1)</li> <li>RV207 (-5V CONT)</li> <li>RV203 (+5V CONT 2)</li> </ul>	$+6.0 \pm 0.01 \text{Vdc}$ $-6.0 \pm 0.01 \text{Vdc}$ $+5.0 \pm 0.01 \text{Vdc}$
- 2V 調整		<ul><li></li></ul>	$-3.0 \pm 0.01$ Vdc $-2.0 \pm 0.01$ Vdc

2. **⊘**RV300 (-2V FREQ ADJ) にてD219-アノード 端子のパルス波形の周期を6.7 ± 0.1 µs に調整します。 (シリアルNo. 10101以降)




測定器:


デジタル電圧計

基板延長:

RE-49基板, PS-168基板

# RE-49 BOARD (COMPONENT SIDE)





#### 調整手順

#### 1. + 9.5V 調整

測定点/RE-49	調整箇所/RE-49	規 格
TP1 (GND; E1)	<b>⊘</b> RV1 (+ 9.5V SET)	$+ 9.5 \pm 0.01 Vdc$

#### 2. - VT SET調整

測定点/PS-168	調整箇所/PS-168	規 格
TP4 (GND; E2)		$-75.0 \pm 0.2 \text{Vdc}$


注意事項: この調整を行った場合は、HDCO-300に関する調整項目全てを確認する必要があります。

測定器:

デジタル電圧計

基板:

CP-130 基板



CP-130 BOARD (COMPONENT SIDE)

# 調整手順

• 下表のように調整して下さい。

調整項目	測定点/CP-130	調整箇所/CP-130	規 格
+ 15V 調整 TP16 (GND; E1) TP15 (GND; E1)		●RV10 (+15V ADJ) 確認	+ 15.0 ± 0.8Vdc + 17.0~20.0Vdc
+ 9V調整	TP9 (GND; E1) TP11 (GND; E1) TP10 (GND; E1) TP12 (GND; E1)	◇RV7 (+ 9.5V ADJ) ◇RV6 (- 9.5V ADJ) ◇RV8 (+ 9V ADJ) 確認	+ 9.5 ± 0.05Vdc - 9.5 ± 0.05Vdc + 9.0 ± 0.05Vdc - 9.0 ± 0.05Vdc
+ 7V確認	TP17 (GND; E1)	確認	$+ 7.0 \pm 0.3 Vdc$
+ 5V 調整	TP14 (GND; E1) TP13 (GND; E1)	◆RV9 (+5V ADJ) 確認	+ 5.0 ± 0.02Vdc + 5.5 ± 0.05Vdc

# ステップ 2. 同期信号系の調整

# 2-1. VCO 周波数調整 (HDCS)


注意事項: リアパネル/HDCSのGEN LOCKコネクターに何も接続されていないことを確認して下さい。

測定器:

周波数カウンター

基板延長:

SG-140 基板



(PANEL SIDE)

SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE)

測定点:

TP37D/延長基板

調整箇所:

●RV2 (FRQ ADJ) /SG-140基板

規格:

 $74250.0 \pm 0.1 \text{kHz}$ 

整要項

注意事項:オシロスコープのCH-1とCH-2に接続する同軸ケーブルは、同じ長さのものを使用して下さい。

測定器:


オシロスコープ (2入力モード)

準備

• GEN LOCKを行うために、HDC-300シリーズと同じ3 値同期信号を用いるHDVSシステムを用意します。

基板延長:

SG-140 基板




(PANEL SIDE)

SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE)

#### 調整手順

- 1. 2つある GEN LOCK コネクター/HDCS リアパネルの 一方に他の HDVS システムからの同期信号を入力し、も う一方のコネクターをオシロスコープの CH-1 (75  $\Omega$ 終端) 入力コネクターを接続します。
- 2. 4つあるOUTPUT Sコネクター/HDCSリアパネルの中のひとつと、オシロスコープのCH-2(75  $\Omega$ 終端)入力コネクターを接続します。
- 3. **⊘**RV1 (H PHASE ADJ) /SG-140 基板にて位相差 を 0 ± 10ns にします。



注意事項:調整終了後,GEN LOCKの接続を取りはずして下さい。

HDC-300 (J)

# 2-3. 同期信号レベル調整 (HDCS)

測定器:


オシロスコープ

基板延長:

MS-23 基板

トリガ:

TP104/MS-23基板



(PANEL SIDE)

MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE)

測定点:

OUTPUT Sコネクター (75 Ω終端)


/HDCS リアパネル

調整箇所:

❷RV1 (SYNC GAIN) /MS-23基板

規格:

 $600 \pm 5 \text{mV}$ 



測定器:


オシロスコープ (DCモード)

基板延長:

SG-140 基板

トリガ:

TP7/SG-140 基板



(PANEL SIDE)


SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE)

測定点:

TP118 (GND; E101) /SG-140 基板


#### 調整手順

- ✓RV116 (COMMAND DC) /SG-140基板にてGND レベルを0±10mV に調整します。
- 2. ◆RV117 (CCU SYNC LEVEL) /SG-140基板にて SYNC レベルを 300 ± 10mV に調整します。



測定器: 基板: オシロスコープ

CP-130 基板



CP-130 BOARD (COMPONENT SIDE)

測定点:


TP44 (GND; E1) / CP-130 基板

調整箇所:

/CP-130基板

規格:

 $380 \pm 10 ns$ 




4-14

測定器:

オシロスコープ

基板:


CP-130 基板



CP-130 BOARD (COMPONENT SIDE)


# 確認手順

1. TP43 (GND; E1) / CP-130 基板の波形が次のようになることを確認する。




#### 2. ダイヤルの動作確認1


各ダイヤルを回したときそれぞれの測定点での波形が次 のような波形になることを確認します。



ダイヤル①~④



フォーカスダイヤル, アイリスダイヤル




# 各ダイヤル動作確認時の測定点


	ダイヤル①	ダイヤル②	ダイヤル③	ダイヤル④	フォーカスダイヤル	アイリスダイヤル
オシロスコープ CH-1 入力	TP19 /CP-130	TP31 /CP-130	TP23 /CP-130	TP35 /CP-130	TP27/CP-130	TP39/CP-130
オシロスコープ CH-2入力	TP20 /CP-130	TP32 /CP-130	TP24 /CP-130	TP36 /CP-130	TP28/CP-130	TP40/CP-130
オシロスコープ CH-3入力	TP18 /CP-130	-	-	-	-	-

# 3. ダイヤルの動作確認2

各ダイヤルを時計方向および反時計方向に回したときそれぞれの測定点での波形が次のようになることを確認します。



時計方向に回した時の波形 (各ダイヤル共通)



反時計方向に回した時の波形 (各ダイヤル共通)

# 各ダイヤル動作確認時の測定点


	ダイヤル①	ダイヤル②	ダイヤル③	ダイヤル④	フォーカスダイヤル	アイリスダイヤル
オシロスコープ CH-1 入力	TP21 /CP-130	TP33 /CP-130	TP25 /CP-130	TP37 /CP-130	TP29/CP-130	TP41/CP-130
オシロスコープ CH-2入力	TP22 /CP-130	TP34 /CP-130	TP26 /CP-130	TP38 /CP-130	TP30/CP-130	TP42/CP-130

# 3-1. CC フィルターサーボ調整 (HDC)

注意事項: レンズ絞りが Close の状態であることを確認して下さい。

基板:

SV-107 基板



SV-107 BOARD (COMPONENT SIDE)


# 調整手順

- 1. オペレーションパネル/HDCOのCCフィルター切換ボ タンAを押します(点灯)。 正確にAで止まるように◆RV4 (CC-A) /SV-107基 板を調整します。
- 2. 次に, 同ボタンDを押します (点灯)。 この時CCフィルターが正確にDで止まるように●RV3 (CC-D) /SV-107 基板を調整します。
- 3. 手順1, 2を繰り返し, 同ボタンの指示どおりにCCフィ ルターが動作するように調整します。

注意事項: レンズ絞りが Close の状態であること確認して下さい。

基板:

SV-107 基板



SV-107 BOARD (COMPONENT SIDE)

# 調整手順

- オペレーションパネル/HDCOのNDフィルター切換ボタン①を押します(点灯)。
   この時、NDフィルターが正確に1で止まるように●RV1(ND-1)/SV-107基板を調整します。
- 次に、同ボタン④を押します(点灯)。
   この時、NDフィルターが正確に4で止まるように●RV2 (ND-4) /SV-107 基板を調整します。
- 3. 手順1, 2を繰り返し, 同ボタンの指示どおりに ND フィルターが動作するように調整します。

4-19

# 4-1. テスト信号レベル調整1 (HDC)

測定器:

オシロスコープ

#### 準備


- VDA-14 基板を延長します。
- オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)


TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

基板:

SH-34 基板




SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)




SH-34 COVER

# 調整手順

1. **⊘**RV81 (TEST SWAW LEVEL) /SH-34基板にて TP59 (GND; E4) /SH-34基板のレベルを2.0±0.05V に調整します。



2. **⊘**RV80 (TEST PULSE LEVEL) /SH-34基板にて TP104 (GND; E1) /VDA-14基板のレベルを 355 ± 5mV に調整します。



測定器:

オシロスコープ

#### 準備

• オペレーションパネル/HDCO;


TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)

TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

基板延長:


VA-73 基板

# VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE)



#### 調整手順

♠RV402 (TEST LEVEL) /VA-72基板にて、TP130 (GND; TPE101) /VA-73基板のレベルを400±4mV に調整します。



- 2. 上記波形のブランキングレベルが GND レベルより 1.5  $\pm$  0.2V であることを確認します。
- 3. TP3 (GND; TPE1) / VA-73 基板および TP203 (GND; TPE201) / VA-73 基板においても同様の波形が見られることを確認します。

測定器:

オシロスコープ


準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→ON (点灯)

基板延長:

DA-29 基板





DA-29 BOARD (COMPONENT SIDE)


#### 調整手順

• R, G, B各チャンネルの測定点のレベルを規格に合わせます。

ch	測定点/DA-29	調整箇所/DA-29	規格
R	TP1(GND; E1)	⊘RV1(R GAIN)	
G	TP101(GND; E101)	⊘RV101(G GAIN)	$700 \pm 5 \text{mV}$
В	TP201(GND; E201)	⊘RV201(B GAIN)	







調整要項

4. 調整要項


# 準備

- オペレーションパネル/HDCO; TEST (CCU) ボタン→ON (点灯)
- DT-19 基板側面のスイッチを下表のように設定し、白黒 モニター画面に下図のようなパターンを映し出します。


# スイッチの設定

	シリアルNo 10001~10120	シリアルNo 10201~	
S1	4の位置	4の位置	
S2	4の位置		
S8	下側	下側	

モニター画面




基板延長: DA-29 基板




DA-29 BOARD (COMPONENT SIDE)


### 調整手順


- オペレーションパネル/HDCOのPICTURE MONITOR ボタンR, - Gを押します(点灯)。
- 2. 白黒モニターを観測しながら**⊘**DL1/DA-29基板を位相 ズレがなくなるように調整します。





- オペレーションパネル/HDCOのPICTURE MONITOR ボタンB, - Gを押します(点灯)。
- 4. 白黒モニターを観測しながら **DL201** / DA-29 基板を 位相ズレがなくなるように調整します。





注意事項:調整終了後, DT-19基板のスイッチの設定をもとに戻します。

測定器:

オシロスコープ


準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→ON (点灯)

基板延長:

MS-23 基板




(PANEL SIDE)


MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE)


# 調整手順

• R. G. Bの出力レベルを規格に合わせます。

It, d, bom// we event to have a y a			
	測定点/リアパネル (75 Ω終端)	調整箇所/MS-23	規格
R	VIDEO 1 OUT R/Pr	⊘RV100 (R-GAIN)	700 ± 5mV
G	VIDEO 1 OUT G/Y	⊘RV101 (G-GAIN)	
В	VIDEO 1 OUT B/PB	⊘RV201 (B-GAIN)	







注意事項: ◆ シリアルNo 10201の機種からは、SMPTE-C規格とSMPTE 規格の2つを選択することができます。 SMPTE-C規格は、Y1 PR1 PB1 に対応し、SMPTE 規格は Y2 PR2 PB2 に対応しています。

• シリアルNo. 10001~10120の機種まではSMPTE-C規格のみの対応となっています。従って、調整手順はSMPTE-C規格について行って下さい。

測定器:

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO:


TEST (CCU) ボタン→ON (点灯)

基板延長:

MS-23 基板

トリガ:

TP104/MS-23基板



(PANEL SIDE)

MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE)

### 調整手順

- 1. MS-23 基板側面の S21 (VIDEO 1) を YPRPB 側にします。
- SMPTE-C規格とSMPTE 規格はMS-23基板のショート ソケット (COP) 差し換えにより、切り換えられます。 (シリアルNo 10201以降)

規 格	COP1	COP2	COP3
SMPTE-C	PR1側	Y1側	PB1側
SMPTE	PR2側	Y2側	PB2側


3. 次に示す表のように調整を行って下さい。 なお、手順4、5にSMPTE-C規格とSMPTE規格の波形 を示します。

		*
調整箇所 /MS-23基板	測定点 (75 Ω終端) /リアパネル	規 格(波形参照)
⊘RV103 (PR BAL)	VIDEO 1 OUT	$A = 0 \pm 5 \text{mV}$
⊘RV104 (Pr GAIN)	R/P <sub>R</sub>	$B = 700 \pm 5 \text{mV}$
⊘RV106 (PB BAL)	VIDEO 1 OUT	$A = 0 \pm 5 \text{mV}$
⊘RV107 (PB GAIN)	Y B/PB	$B = 700 \pm 5 \text{mV}$
⊘RV105 (Y GAIN)	VIDEO 1 OUT G/Y	$B = 700 \pm 5 \text{mV}$


4. 以下にSMPTE-C規格の波形を示します。

[PR]

NG




OK




[PB]


NG



OK




[Y]




# 5. 以下にSMPTE規格の波形を示します。

[PR]

NG




OK




[P<sub>B</sub>]


NG



OK



[Y]



6. MS-23 基板の S21 (VIDEO 1) をもとに戻します。

測定器:

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;


TEST (CCU) ボタン→ON (点灯)

基板延長:

MS-23 基板

トリガ:

TP104/MS-23基板



4-30


(PANEL SIDE)


MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE)

#### 調整手順


	測定点 /MS-23	調整箇所 /MS-23	規格
D.C. TDOOG		⊘RV300 (R-G BAL)	A = 0
R-G	TP303	⊘RV302 (R-G SETUP)	$B = 0.7 \pm 0.01V$
B-G	TD204	⊘RV301 (B-G BAL)	A = 0
B-G	TP304	⊘RV303 (B-G SETUP)	$B = 0.7 \pm 0.01 V$


上記の表に従って、次の波形のように調整します。





[B-G]





準備

• コントロールパネル/HDCO;


TEST (CCU) ボタン→ON (点灯) PEAKING ボタン→ON (点灯)

基板延長:

MS-23 基板

トリガ:

TP104/MS-23基板




(PANEL SIDE)

MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE)

#### 調整手順

- ✓RV701 (DTL BAL) /MS-23基板にて、TP702/ MS-23基板の波形をフラットにします。
- 次に任意の被写体を撮像して、モニターを観測しながら ●RV702 (CRISP), ●RV703 (PEAKING) / MS-23

   基板にて、ゲインおよびクリスプニングを適正なレベル に調整します。



注意事項:調整終了後, オペレーションパネル/HDCOのTEST (CCU) ボタンおよびPEAKINGボタンをOFF (消灯) して下さい。

4-32

注意事項:この調整が終わり次第S2(TEST)/IV-18基板をOFFして下さい。ONのままですとカメラとつながらなくなります。

測定器:

オシロスコープ

準備

• コントロールパネル/HDCO;


CHU POWER ボタン→OFF (消灯)

基板延長:

IV-18 基板

トリガ:


TP92/IV-18基板




IV-18 BOARD (COMPONENT SIDE)

#### 調整手順

- 1. S2 (TEST) /IV-18 基板を ON にします。
- 2. ◆RV92 (CLIP LEVEL) /IV-18 基板を○反時計方向一杯にします。
- 3. TP312/IV-18 基板の波形レベルを RV91 (TEST LEVEL) /IV-18 基板にて 0.8 ± 0.01 V に調整します。



4. 次に同波形レベルを RV92 (CLIP) / IV-18 基板にて、 0.7 ± 0.01 V に調整します。



5. S2 (TEST) /IV-18 基板を OFF にします。

測定器:

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

CHU POWER ボタン→ON (点灯)

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)

TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

CONTROL DATA (SYSTEM) SW→PRESET側

KNEE ボタン→OFF (消灯)

GAMMA (FIX) ボタン→ON (点灯)


MASTER GAINボタン→ 0 dB (点灯)

基板延長:

PR-114 基板

トリガ:

TP92/IV-18基板



(PANEL SIDE)


PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE)

- 1. S200 (MATRIX) / PR-114基板をOFF 側にします。
- 2.


ch	調整項目	測定点/PR-114 調整箇所/PR-1	
R	ビデオレベル1	TP101 (GND; E11)	⊘RV102 (R GAIN 1)
	ビデオレベル2	TP106 (GND; E11)	⊘RV106 (R GAIN 2)
I I	ビデオレベル3	TP111 (GND; E11)	⊘RV107 (R GAIN 3)
	ペデスタルレベル	R/PR OUTPUT (75Ω終端)/リアパネル	⊘RV104 (R PED)
	ビデオレベル1	TP201 (GND; E21)	⊘RV202 (G GAIN 1)
G	ビデオレベル2	TP206 (GND; E21)	⊘RV206 (G GAIN 2)
l d	ビデオレベル3	TP211 (GND; E21)	⊘RV207 (G GAIN 3)
	ペデスタルレベル	G/Y OUTPUT (75Ω終端)/リアパネル	⊘RV204 (G PED)
	ビデオレベル1	TP301 (GND; E31)	⊘RV302 (B GAIN 1)
В	ビデオレベル2	TP306 (GND; E31)	<b>⊘</b> RV306 (B GAIN 2)
Б П	ビデオレベル3	TP311 (GND; E31)	⊘RV307 (B GAIN 3)
	ペデスタルレベル	B/PB OUTPUT (75終端) /リアパネル	<b>⊘</b> RV304 (B PED)

上記の表にもとづき手順3~9の調整をR-ch, G-ch, B-ch のそれぞれについて行って下さい。


- 3. **②** (GAIN 1) にて, 次に示す波形のレベルを1.0±0.01V に調整します。
  - 1.0 ± 0.01V
- 4. **②** (PED) を○時計方向一杯にします。
- 5. **⊘** (GAIN 2) にて、次に示す波形のレベルを1.4±0.005V に調整します。



6. **②** (GAIN 3) にて、次に示す波形のレベルを2.0±0.01V に調整します。



- 7. S2 (ANALOG THROUGH) /SG-140 基板を AS側 (シリアルNo 10101 以降は ON側) にして下さい。
- 8. リアパネル/HDCSのOUTPUTコネクターからの出力 信号のペデスタルレベルを**⊘** (PED) にて 20 ± 2mV に調整します。



- 9. S2 (ANALOG THROUGH) /SG-140基板をAS側 (シリアルNo. 10101以降はON側) に戻して下さい。
- 10. S200 (MATRIX) / PR-114 基板もとに戻して下さい。

注意事項:調整終了後、オペレーションパネル/HDCOの設定をもとに戻します。


オシロスコープ

基板延長:

DF-46 基板

トリガ:


TP2/DF-46基板



#### 調整手順

• TP12 (GND; E1) / DF-46基板の波形を◆RV3 (H BAL) / DF-46基板にてフラットにします。


NG





OK


HDC-300 (J)



DF-46 基板

トリガ:


TP1/DF-46基板




# 調整手順

• TP17/DF-46基板の波形を◆RV6 (V BAL) /DF-46 基板にてフラットにします。

NG



OK



注意事項: 撮像管の焼き付きを防止するために調整はできるだけ速やかに行って下さい。

測定器:

波形モニター

## 準備

• カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。


オペレーションパネル/HDCO;OPERATEボタン→ON(点灯)

• DATA VIDEO SW/SH-34基板→P-SET側

被写体:

標準レンズ内チャート

モニター画面



基板延長:


AB-13 基板

### 調整手順

WFM ボタン設定/ オペレーションパネル	調整箇所 /AB-13 基板	規格
R	⊘RV9 (R BEAM)	
G	ORV19 (G BEAM)	$0.7 \pm 0.05 V$
B	⊘RV29 (B BEAM)	

標準レンズの絞りを徐々に開けていき波形モニターの白レベルを0.7Vp-pになるように調整します。そのあと, 更に絞りを開けても $0.7 \pm 0.05$ Vp-pを越えないようにR, G, B各チャンネルの $\bigcirc$  (BEAM) を調整します。


### AB-13 BOARD (COMPONENT SIDE)



ON OFF ABO BEAM 3 ABO BEAM ABO BEAM LGJ AB-13


(PANEL SIDE)

NG



J

OK




引整要項 ||||||||

4-39


測定器: 波形モニター 準備

- カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。
- オペレーションパネル/HDCO;
   OPERATEボタン→ON(点灯)
   GAMMAボタン→OFF(点灯)
- DATA VIDEO SW/SH-34基板→P-SET側

被写体: 標準レンズ内チャート




モニター画面




波形モニター

レンズ絞り: 白レベルを 0.7Vp-p にします。

基板: SH-34 基板




SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)



SH-34 COVER


1. 波形モニターのセレクトライン (14 LINE MODE) を 下図示す位置に設定します。

モニター画面



WFM ボタン設定/ オペレーションパネル	調整箇所 /SH-34基板	規格
R	⊘RV90 (R FOCUS)	1
G	⊘RV89 (MASTER FOCUS)	A=最大
В	⊘RV91 (B FOCUS)	4 5 74

次の波形のAのレベルが最大になるようにR, G, B各チャンネルの◆ (FOCUS) を調整して下さい。



注意事項:調整終了後, DATA VIDEO SW/SH-34基板をMEMO側へ戻して下さい。

バックフォーカスおよびローテーション調整は相互に影響し合います。従って規格を満足するまで繰り返し調整を行っ

注意事項: 撮像管の交換を行った場合のみ, この調整を行って下さい。

波形モニター, モニター

測定器: 準備

• カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。

• オペレーションパネル/HDCO;

て下さい。

OPERATE ボタン→ON (点灯)

GEMMA ボタン→OFF (点灯)

FILTER NDボタン→ 1 (点灯)


FILTER CC ボタン→ A (点灯)

WAVEFORM MONITOR ボタン→G (点灯)

・ 六角レンチ(⟨)↓ 4mm)を用意します。

被写体: 標準レンズ内チャート

モニター画面



波形モニター




レンズ絞り: 開放(但し,標準レンズの輝度調整により白


レベルを 0.7 Vp-p にします。)


#### 調整手順

1. 波形モニターのセレクトライン (14 LINE MODE) を 次に示す位置に設定します。




2. 固定ネジをゆるめて、次に示す波形のA部分のレベルが 最大になるようにバックフォーカス調整ネジにて調整し て下さい。





3. 次にモニター上のセレクトラインが下図に示すように両側にあるマーカーの同じ所を横切るようにローテーション調整ネジにて調整して下さい。

# モニター画面



4. 手順2, 3を数回繰返して下さい。

注意事項: 固定ねじを締めすぎないように注意して下さい。

バックフォーカスおよびローテーション調整は相互に影響し合います。従って規格を満足するまで繰り返し調整を行っ

測定器:

波形モニター, モニター

注意事項:撮像管の交換を行った場合のみ、この調整を行って下さい。

準備

• カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。

オペレーションパネル/HDCO;

て下さい。

OPERATE ボタン→ON (点灯)

GEMMA ボタン→OFF (点灯)

FILTER NDボタン→1 (点灯)

FILTER CCボタン→A (点灯)

・ 六角レンチ(⟨ → 4mm)を用意します。


被写体:

標準レンズ内チャート

モニター画面




波形モニター




レンズ絞り: 開放(但し,標準レンズの輝度調整により白レベルを0.7Vp-pにします。)


#### 調整手順

- 1. オペレーションパネル/HDCOのWAVEFORM MONITOR ボタンの配を選択(点灯)します。
- 2. 波形モニターのセレクトライン (14 LINE MODE) を 次に示す位置に設定します。






3. 固定ネジをゆるめて、次に示す波形のA部分のレベルが 最大になるようにバックフォーカス調整ネジにて調整し て下さい。



4. 次にモニター上のセレクトラインが下図のように両側に あるマーカーの同じ所を横切るようにローテーション調 整ネジにて調整して下さい。



- 5. 手順3,4を数回繰り返して下さい。
- 6. 次にオペレーションパネル/HDCO の WAVEFORM MONITOR ボタンの  $\mathbb{B}$ を選択(点灯)します。そして 手順  $2\sim5$  と同様の調整を行って下さい。

注意事項:固定ねじを締めすぎないように注意して下さい。 調整終了後、オペレーションパネル/HDCOのWAVEFORM MONITORボタンのYを選択(点灯)しておきます。

測定器:

白黒モニター (またはカラーモニター)


準備


カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。

被写体: 標準レンズ内チャート

モニター画面

波形モニター







レンズ絞り: 白レベルを 0.7 Vp-p にします。

基板:

SH-34 基板



SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)



SH-34 COVER

1. オペレーションパネル/HDCOのPICTURE MONITOR ボタンの Yを選択(点灯)します。このときモニター画 面は被写体に対して,次のようになります。

(例)







レジストレーションがずれている場合 (モニター画面)

- 2. 次にPICTURE MONITORボタンR, G, Bを交互に 押してみてモニター画面上のラインを確認します。
- 3. 次に●RV75 (G-H CENT), ●RV76 (G-V CENT) /SH-34基板にてG-chのラインがR-ch, B-chのライン の真中に来るように調整します。

H-CENT



V-CENT



4. この調整にカラーモニターを使用した場合は、手順2を 省略することができます。

注意事項:G-chセンタリング調整が完了していること。

測定器:

白黒モニター

#### 準備

• カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。

• オペレーションパネル/HDCO;


FILTER NDボタン→ 1 (点灯)

被写体:

標準レンズ内チャート

モニター画面

波形モニター







レンズ絞り: 白レベルを 0.7Vp-p にします。

基板延長: DF-46基板

#### 調整手順

- ✓RV9 (H CENT), ✓RV10 (V CENT) / DF-46基 板をメカニカルセンターにします。(但し、シリアルNo 10120までの機種にはこのボリュームは、マウントされ ていません。)
- 2. ◇RV1 (H CENT) / DF-46 基板にてリファレンスチャートの画枠とモニターのアンダースキャン画枠の左端を一致させ、次に◇RV2 (H SIZE) / DF-46 基板にて右端を一致させます。
- 3. **◇**RV4 (V CENT) / DF-46 基板にてリファレンスチャートの画枠とモニターのアンダスキャン画枠の上端を一致させ,次に**⊘**RV5 (V SIZE) / DF-46 にて下端を一致させます。





4. 手順2,3を数回繰り返して,画枠を合わせます。

測定器: 白黒モニター


準備

- カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。
- オペレーションパネル/HDCO;

AUTO SETUP REGIボタン→ON (点灯)

被写体:

標準レンズ内チャート







レンズ絞り: 白レベルを 0.7Vp-p にします。

基板:

SH-34 基板




SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)



SH-34 COVER

 ◆ RV83 (DISTORTION H-SKEW) / SH-34基板に て下図のようにチャートの上下のマーカーに対してレジ パターンが垂直になるように調整します。



注意事項:調整終了後、オペレーションパネル/HDCOのAUTO SETUP REGIボタンをOFF (消灯) にします。

注意事項:撮像管の焼き付きを防止するために調整はできるだけ速やかに行い、調整時以外はレンズ絞りを閉じるように心がけて 下さい。

測定器:

オシロスコープ

#### 準備

• オペレーションパネル HDCO:

OPERATE ボタン→ ON (点灯)

MASTER GAINボタン→ - 6 dB (点灯)

WHT BLK ボタン→ON (点灯)

ダイヤルを回し、ディスプレイ上のR WHITE, B WHITEの表示を-100にします。

W SHAD G WHTボタン→ON (点灯)

ダイヤルを回し、ディスプレイ上のG WHITEの

表示を-100にします。

AB-13 基板


# 調整手順

基板延長:

[ビーム調整]


	測定点:調整箇所/AB-13			
ch	BEAM SET	CLAMP	BALANCE	
R	TP1: <b>⊘</b> RV9	TP2 : <b>⊘</b> RV1	TP5: • RV5	
G	TP11: <b>⊘</b> RV19	TP12: <b>⊘</b> RV11	TP15: • RV15	
В	TP21: <b>⊘</b> RV29	TP22: <b>⊘</b> RV21	TP25: • RV25	

- 1. HDチャートを撮像します。
- 2. S1 (ABO) / AB-13 基板を OFF にします。
- 3. オシロスコープを2入力モードにします。
- 4. オシロスコープの CH-1 にて TP11 の波形を観測しなが ら、レンズアイリスを徐々に開けていき TP11/AB-13 基板の白レベルが500 ± 20mVでクリップするように● RV19 (BEAM SET) を調整します。



5. ここで "5-4. Eフォーカス仮調整"を行って下さい。


AB-13 BOARD (COMPONENT SIDE)




(PANEL SIDE)

6. TP12の信号をオシロスコープの CH-2 に入力します。 この TP12 の波形と TP11 の波形のホワイトレベルが合 うようにオシロスコープのV POSITIONコントロール でGND レベルを合わせます。そして波形のブランキン グレベルを 200mV に ◇RV11 (CLAMP) にて調整し ます。


NG




OK



7. TP15の波形の A 部分を ♥ RV15 (BALANCE) にてフ [ABO 調整] ラットに調整します。





8. 手順4~7をR-ch, B-ch についても行って下さい。


		調整箇所/AB-13			Soules H	
ch	SLOPE	KNEE	PEAK CLIP	and the second second	DETAIL LEVEL	測定点 /AB-13
R	<b>⊘</b> RV2	<b>⊘</b> RV3	<b>⊘</b> RV4	<b>⊘</b> RV8	ØRV7	TP1
G	ØRV12	ØRV13	ØRV14	ORV18	ØRV17	TP11
В	<b>⊘</b> RV22	<b>⊘</b> RV23	ORV24	<b>⊘</b> RV28	ORV27	TP21

- 1. S1 (ABO) / AB-13 基板を ON にします。そして、調整 ボリュームを次のように設定します。
  - ② (SLOPE) →メカニカルセンター
  - ② (DETAIL LEVEL) →メカニカルセンター
  - ②(KNEE)→○時計方向一杯
  - ② (PEAK CLIP) →○時計方向一杯
  - ② (ABO GAIN) →○時計方向一杯

なお,以降の調整においては、ABOゲインとディテール ゲインを最小限に抑えて、規格を満足するようにして下 さい。


- 2. 高輝度パターンボックス (PTB-500) のフィルタユニッ トを取り外したものをズームTELE端にて撮像します。 このとき, レンズフォーカスは焼付防止のためぼかした ままにします。
- 3. TP11のレベルが 1V になるようにレンズ絞りを開けた ときに、その波形に発振がある場合は、◆RV13 (KNEE) にてそれを止めます。

NG:例)




4. TP11の波形のレベルを, ◆RV12 (SLOPE) にて発振 を止めながら、 ◆RV18 (ABO GAIN) を調整して、2.1V 以上になるようにします。

NG:例)




 信号波形のレベルが2.1~3.5V以上出ないように◆RV14 (PEAK CLIP) を調整します。




6. 映像信号の立ち上がり部分のビーム不足がなくなるよう に **⊘** RV7 (DETAIL LEVEL) を調整します。

Luck of beam



OK




7. 手順3~6をR-ch, B-ch についても行って下さい。

注意事項:調整終了後、オペレーションパネル/HDCOの設定を次のようにして下さい。

- MASTER GAINボタン→ 0dB (点灯)
- WHT BLKボタン→OFF (消灯)
- W SHAD G WHTボタン→OFF (消灯)


8. TP15 / AB-13 基板にて、水晶発振子の周波数 (11.643750MHz) のゆれを CV1 (FREQ ADJ) / AB-13 基板にて最小にします。

NG




1

OK



 TP31, TP32, TP33/AB-13基板の波形を確認します。 カソードブランキング波形 (TP31, TP32, TP33共通)



10.黒い紙の中央に一辺5cmの正三角形の穴をあけたホワイトウインドウチャートを用意します。

レンズの絞りを開放にし、ズームレバーを調整し、下図のようなにじみの出ている位置にします。



カラーモニターでにじみに色が付かないように手順5を 再調します。 注意事項: ビーム調整をした場合Eフォーカスの再調整が必要です。

測定器:

波形モニター


準備


- カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。
- オペレーションパネル/HDCO;OPERATEボタン→ON(点灯)GEMMA OFFボタン→ON(点灯)
- DATA VIDEO SW/SH-34基板→P-SET側

被写体: 標準レンズ内チャート

モニター画面

波形モニター







レンズ絞り: 白レベルを 0.7 Vp-p にします。

基板:

SH-34 基板




SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)




SH-34 COVER

1. 波形モニターのセレクトライン (14 LINE MODE) を 下図に示す位置に設定します。



2.	WFM ボタン設定/ オペレーションパネル	調整箇所/ SH-34基板	規格
	R	⊘RV90 (R FOCUS)	
	G	⊘RV89 (MASTER FOCUS)	A =最大
	В	⊘RV91 (B FOCUS)	A \$200

次の波形のAのレベルが最大になるようにR, G, B各チャンネルの $\bigcirc$  (FOCUS) を調整して下さい。



注意事項:調整終了後、DATA VIDEO SW/SH-34基板をMEMO側へ戻して下さい。

測定器:

波形モニター

#### 準備

- カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。
- S100/PR-114基板をONにします。

被写体:


標準レンズ内チャート




レンズ絞り: 白レベルを 0.7Vp-p にします。

基板:

SH-34 基板




SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)




SH-34 COVER


1. 波形モニターのセレクトライン (14 LINE MODE) を 下図に示す A の位置にします。




2. **⊘**RV85 (UP-L), **⊘**RV87 (UP-R) /SH-34基板にて, 次のように波形を調整します。








- 3. 波形モニターのセレクトライン (14 LINE MODE) を 左図のBの位置にします。
- 4. **⊘**RV86 (DOWN-L), **⊘**RV88 (DOWN-R) /SH-34 基板にて次のように波形を調整します。





注意事項:調整終了後S100/PR-114基板をOFFにします。

測定器: オシロスコープ,波形モニター 準備

- レンズ絞りを Close にします。
- オペレーションパネルHDCO;

ND FILTERボタン→4 (点灯)


LENS ボタン→ON (点灯)

ダイヤル (G-ch) を回しディスプレイ上の


DISTORTION の表示を100にします。

基板:

SH-34 基板




SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)




1. 次のようにスイッチを設定します。 S10 (LENS COMP) /SH-34基板→OFF側 S11 (LENS-F) /SH-34基板→P-SET側

2.	オシロスコープ 入力チャンネル	測定点 /SH-34	調整箇所 /SH-34	規格
	CH-1	TP53 (H-DIST)	ORV92	7.0
	CH-2	TP54 (V-DIST)	(DISTORTION GAIN)	± 0.5V

上記の表にもとづき次のように波形を調整します。




3. 次に波形モニターを観測しながらオペレーションパネル /HDCOのダイヤル (G-ch) を動かしても G-chの DC レベルが変動しないように RV82 (DISTORTION CORNER BAL) /SH-34 基板を調整します。




4. TP23/SH-34基板の波形を◆RV50 (TRAP BAL) / SH-34基板にて次のように調整します。

NG



OK



5. 次のようにスイッチの設定をもとに戻します。 S10 (LENS COMP) /SH-34 基板→ON側 S11 (LENS-F) /SH-34 基板→MEMO側

注意事項:調整終了後,オペレーションパネル/HDCOのLENSボタンをOFF(消灯) し、ND FILTERボタンを①(点灯)にします。

測定器:

白黒モニター

準備


• カメラヘッドに標準レンズを取り付けます。


被写体:

標準レンズ内チャート



波形モニター







レンズ絞り: 白レベルを 0.7Vp-p にします。

基板:

SH-34 基板



SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)




SH-34 COVER

- 1. S1 (REGI) /SH-34 基板をP-SET 側にします。
- 2. 次に示す表および図を参考にR-ch, B-chのレジストレーションの調整を行います。

項目	調整箇所/	SH-34
CHANNEL	R-ch	B-ch
PM ボタンの設定/ オペレーションパネル	-G,R	-G,B
H CENT V CENT H SIZE V SIZE H LINE V LINE H SKEW V SKEW H BOW V BOW H TRAP	<ul> <li>○RV71</li> <li>○RV73</li> <li>○RV55</li> <li>○RV63</li> <li>○RV59</li> <li>○RV67</li> <li>○RV65</li> <li>○RV57</li> <li>○RV69</li> <li>○RV61</li> <li>○RV51</li> <li>○RV53</li> </ul>	<ul> <li>○RV72</li> <li>○RV74</li> <li>○RV56</li> <li>○RV64</li> <li>○RV60</li> <li>○RV68</li> <li>○RV66</li> <li>○RV58</li> <li>○RV70</li> <li>○RV62</li> <li>○RV54</li> </ul>

3. S1 (REGI) /SH-34 基板をMEMO側に戻します。



注意事項: REGI ERRORが一部に集中している場合は、DRC可変範囲外となり、DRCがERRORを起します。 このような場合は、REGI ERRORを画全体にばらまくように調整して下さい。

測定器: 白黒モニター

### 準備

• カメラヘッドの左サイドパネルを取り外し, IF-213 基板 に平行に装着されているRG-22基板を垂直な形に装着し なおします。

• オペレーションパネル/HDCO;


PICTURE MONITOR ボタン→R, -G (点灯) RD-REGIボタン→ON(点灯)

ダイヤルを回しディスプレイ上の V CORRECTION の表示を、100にします。

• DATA REGI SW/SH-34基板→MEMO側

HDチャート 被写体:

モニター画面




レンズ絞り: 白レベルを 0.7 Vp-p にします。

基板:


# RG-22 基板

#### 調整手順

• 白黒モニターを観測しながら⊘RV201 (DRL PHASE CONT) /RG-22 基板にて、補正波形とウィンドウの位 置を合わせます。







OK ウインドウ 補正波形

注意事項: RG-22 基板をもとにもどし、カメラヘッドの左サイドパネルを取り付けて下さい。 オペレーションパネル/HDCOのPMボタンをY (点灯) に、RD-REGIボタンをOFF (消灯) にして下さい。 DATA REGI SW/SH-34 基板を P-SET 側に戻して下さい。

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯) TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

• DATA VIDEO SW/SH-34基板→P-SET側


基板延長: VA-73基板

測定点:


A19 (CN1) /VA-73基板

#### 確認事項

• 次のようなビデオ信号が入力されていること。



# VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE)



4-63

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯) TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

• DATA VIDEO SW/SH-34基板→P-SET側

基板延長: VA-73基板


# 調整手順

1. TP402/VA-73基板のレベルを●RV401 (0dB SET) /VA-73 基板にて - 0.8V に設定します。


2.	ch	測定点/ VA-73	調整箇所/VA-73	規格		
	R	TP4		®=0V		
	К	174	⊘RV3 (R-GAIN-2)	(A) = 200mV		
	G	TP104	⊘RV102 (G BLACK)	®=0V		
	G 1P104		<b>⊘</b> RV103 (G-GAIN-2)	(A) = 200mV		
	В	TP204	⊘RV202 (B BLACK)	®=0V		
	Б	17204	<b>⊘</b> RV203 (B-GAIN-2)	(A) = 200mV		

上記の表にもとづいてR, G, B各チャンネルの波形を次 のように調整して下さい。


#### VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE)



NG



OK



注意事項:調整終了後, DATA VIDEO SW/SH-34基板をMEMO側に戻して下さい。

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯) TEST (CHU) ボタン→ON (点灯) MASTER GAINボタン→①dB (点灯)

基板延長:


VDA-14基板

## 確認事項


• 次の表に示す測定点における波形を確認します。

ch 測定点/VDA-14		確認波形
R	TP1	- 3
G	TP101	<b>A</b>
В	TP201	1 SVE 6
R	TP2	
G	TP102	B
В	TP202	


# VDA-14 BOARD (COMPONENT SIDE)



波形A



波形®



オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;


FLAREボタン→ON (点灯)

CONTROL DATA (SYSTEM) SW

→ MEMORY 側

- DATA VIDEO SW/SH-34基板→MEMO側
- DATA LENS-F SW/SH-74基板→P-SET側


被写体: ホワイトパターン



基板延長:

VDA-14基板

# VDA-14 BOARD (COMPONENT SIDE)



## 調整手順


-1-	絞り調整用測定点	WICE AND A 14	調整箇所/VDA-14	
ch	/VDA-14	測定点/VDA-14	FLARE BAL	FLARE LEVEL
R	TP1 (GND: E1)	TP5 (GND: E1)	ØRV4	⊘RV1
G	TP101 (GND: E101)	TP105 (GND: E101)	<b>⊘</b> RV104	<b>⊘</b> RV101
В	TP201 (GND: E201)	TP205 (GND: E201)	<b>⊘</b> RV204	<b>⊘</b> RV201

上記の表をもとに以下に示すR-chの調整手順と同様にG-ch, B-chの調整も行います。

#### [R-ch]


- 1. レンズアイリスを Close にし、ダイヤル(R-FLARE)を回してオペレーションパネル/HDCOのディスプレイ上の表示を-100 にします。
- 2. **⊘**RV4 (FLARE BAL) にてTP1の波形を次のように 調整します。

NG




 $\sqrt{}$ 


OK



3. ダイヤル (R-FLARE) を回してオペレーションパネル/ HDCO のディスプレイ上の表示を0 にし,TP1 のレベルが 100 mV になるようにアイリスを調整します。



- 4. ダイヤル (R-FLARE) を回してオペレーションパネル /HDCO のディスプレイ上の表示を 100 にします。
- 5. TP5 のレベルが 400 ± 20mV になるように **2** RV1 (FLARE LEVEL) を調整します。



6. G-ch, B-ch も同様に行って下さい。

注意事項:調整終了後,オペレーションパネル/HDCOのFLAREボタンをOFF (消灯) し, CONTROL DATA (SYSTEM) SW をPRESET側に戻します。SH-34基板のDATA VIDEO SWをP-SET側に, DATA LENS-F SWをMEMO側に戻して下さい。

オシロスコープ


準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯) TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

CONTROL DATA (SYSTEM) SW →P-SET側


基板延長: VDA-14基板



## 調整手順

• 次のように調整して下さい。

ch	測定点 /VDA-14	調整箇所/VDA-14				+17 +44
CII		A部分	®部分	©部分	⑩部分	規格
R	TP4	♥RV2 (R-GAIN ADJ)	♥RV3 (R-DC SET)	確認		(A)= 1.4V
G	TP104	⊘RV102 (G-GAIN ADJ)	⊘RV103 (G-DC SET)	⊘RV301 (SYNC LEVEL)	確認	<ul><li>B = 0V</li><li>C = 1.6V</li></ul>
В	TP204	⊘RV202 (B-GAIN ADJ)	⊘RV203 (B-DC SET)	確認	$\bigcirc = 1.2$	



注意事項: B-ch の場合, ®部分にはコマンド信号が重畳されるので, そこにパルスが存在しないこともあります。

波形モニター

準備

• オペレーションパネル/HDCO:

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)

TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

基板延長:


VA-73 基板

# 調整手順


R, G, B各チャンネルにおいて, オペレーションパネル/ HDCOのMASTER GAIN ボタンの+6dBと-6dBとを交互に押しても黒レベルが変動しないように次の表に示すボリュームを調整します。

	調整箇所/VA-73	規 格	
R	⊘RV2 (R BLACK)		
G	▶RV102 (G BLACK)	(A)=(B)	
В	●RV202 (B BLACK)		


#### VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE)



+6dB



- 6dB



注意事項: 調整終了後, オペレーションパネル/HDCOの MASTER GAIN ボタンを 0 dB に戻して下さい。

4-69

オシロスコープ


準備

• オペレーションパネル/HDCO;

ND FILTERボタン→4 (点灯)

基板:

SV-107 基板




SV-107 BOARD (COMPONENT SIDE)

#### 調整手順

• 次の表に従ってR, G, B各チャンネルの調整をして下さい。

ch	測定点 /PA-80	調整箇所 /SV-107	規 格
R		⊘RV8 (R-BL)	$A = 15 \pm 5 \text{mV}$
G	TP2 (GND : E1)	⊘RV7 (G-BL)	$A = 20 \pm 5 \text{mV}$
В	(GND : E1)	⊘RV6 (B-BL)	$A = 25 \pm 5 \text{mV}$



波形モニター

準備


• オペレーションパネル/HDCO;

ND FILTERボタン→4 (点灯)


GAMMA FIXボタン→ON (点灯)

基板:

SH-34 基板




SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)



SH-34 COVER

- 1. S2 (DATA DIST), S3 (DATA VIDEO) /SH-34 基板を共にP-SET側にします。
- 2. 波形モニターを観測しながらオペレーションパネル/ HDCOのMASTER GAINボタン 6, -3, 0, +3, +6を交互に押してもR, G, B各チャンネルのペデスタルレベルが変動しないように (H-BLACK) を調整します。

WFM ボタン/ オペレーションパネル	調整箇所/SH-34
R	⊘RV31 (R H-BLACK)
G	⊘RV32 (G H-BLACK)
B	⊘RV33 (B H-BLACK)



3. 調整終了後S2, S3/SH-34基板をMEMO側に戻します。

波形モニター

準備


• オペレーションパネル/HDCO;

ND FILTERボタン→4 (点灯)


MASTER GAINボタン→ + 6 dB (点灯)

基板:

SH-34 基板



SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)




SH-34 COVER

1. 波形モニターを観測しながら、オペレーションパネル/ HDCOのWAVEFORM MONITORボタンを切換えて、 R, G, B各チャンネルの波形を調整して下さい。


項目		調整箇所		
項目	G-ch	R-ch	B-ch	
H SAW	ØRV2	ØRV1	ØRV3	
H PARA	ØRV5	ØRV4	ØRV6	
H BAL	<b>⊘</b> RV14	<b>⊘</b> RV13	ØRV15	
H GAIN	ØRV17	ØRV16	ØRV18	
H CRISP	<b>⊘</b> RV20	<b>⊘</b> RV19	<b>⊘</b> RV21	
V SAW	ØRV8	ØRV7	ØRV9	
V PARA	ØRV11	ØRV10	ØRV12	
V BAL	<b>⊘</b> RV23	ØRV22	<b>⊘</b> RV24	
V GAIN	<b>⊘</b> RV29	<b>⊘</b> RV28	<b>⊘</b> RV30	
V CLISP	<b>⊘</b> RV26	<b>⊘</b> RV25	ØRV27	





- 2. オペレーションパネル/HDCOのLENSボタンとWAVEFORM MONITORボタンR, G, BをON(点灯)します。
- 3. 波形モニターを観測しながらオペレーションパネル/ HDCOのダイヤルを左右一杯に回したときに黒レベルが 変動しないように (DISTORTION BLACK SHADE) を調整します。

ch	調整箇所/SH-34				
R					
G					
В					



4. オペレーションパネル/HDCOのLENSボタンをOFF (消灯) し、WAVEFORM MONITORボタンをY (点 灯) に切換えます。

注意事項:調整終了後、オペレーションパネル/HDCOのMASTER GAINボタンを OdB (点灯) にします。

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

OPERATE ボタン→ON (点灯)


ND FILTERボタン→1 (点灯)


被写体:

ホワイトウィンドウチャート

モニター画面

波形モニター






基板延長:

VA-73 基板

#### 調整手順

1. レンズ絞りにて G-ch の TP2/PA-80 基板のレベルが 200mV になるように調整します。


#### TP2/PA-80 (G-ch)




# 2. そのレンズ絞りの状態で**②** (GAIN-1) / VA-73を調整 します。

ch	測定点 /VA-73	調整箇所 /VA-73	規格
G	TP103 (GND; E101)	⊘RV101 (G-GAIN1)	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
R	TP3 (GND; E1)	⊘RV1 (R-GAIN1)	400 ± 4mV
В	TP203 (GND; E201)	⊘RV201 (B-GAIN1)	

#### VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE)



(PANEL SIDE)




波形モニター

準備


• オペレーションパネル/HDCO; OPERATE ボタン→ON (点灯) 被写体:

ホワイトパターン




レンズ絞り: 白レベルを 0.5 Vp-p にします。

基板: SH-34 基板




SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)




SH-34 COVER

- 1. S2 (DATA DIST), S3 (DATA VIDEO) /SH-34 基板をともにP-SET側にします。
- 2. 波形モニターを観測しながら、オペレーションパネル/ HDCOのWAVEFORM MONITORボタンを切換えて R, G, B各チャンネルの波形を調整して下さい。

項目	調整箇所/SH-34		
切日	G-ch	R-ch	B-ch
H SAW	<b>⊘</b> RV42	<b>⊘</b> RV41	<b>⊘</b> RV43
V SAW	<b>⊘</b> RV48	<b>⊘</b> RV47	<b>⊘</b> RV49
H PARA	<b>⊘</b> RV45	⊘RV44	<b>⊘</b> RV46





注意事項: この調整は、シリアルNo. 10201以降の機種について行って下さい。

測定器:

波形モニター

準備


• オペレーションパネル/HDCO;


OPERATE ボタン→ ON (点灯) LENS ボタン→ ON (点灯) 被写体:

HDチャート

モニター画面

波形モニター







レンズ絞り: 白レベルを 0.5 Vp-p にします。

基板:

SH-34 基板




SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE)



SH-34 COVER

- 1. S2 (DATA DIST) /SH-34 基板を MEMO 側に S3 (DATA VIDEO) /SH-34 基板を MEMO 側に設定します。
- 2. 波形モニターを観測しながら、オペレーションパネル/ HDCOのディストーションダイヤルを-100から100まで繰り返し回しても、次の波形の④部分が変動しないように◆RV101 (B D-W)、◆RV102 (G D-W)、◆RV103 (R D-W) /SH-34 基板を調整します。



3. S3 (DATA VIDEO) をMEMO側に戻します。

注意事項:調整終了後,オペレーションパネル/HDCOのLENSボタンをOFF(消灯)します。

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

ND FILTERボタン→4 (点灯)


基板延長:

VA-73 基板


# 調整手順

• 次の表に従ってR, G, B各チャンネルの調整を行って下さい。

ch	測定点/VA-73	調整箇所 /PA-80	規格	
G	TP102 (GND; E101)		GND &	
R	TP2 (GHND; E1)	ORV4 (DC LEVEL)	対して	
В	TP202 (GND; E201)	(DC LEVEL)	$0 \pm 5 \text{mV}$	



## VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE)



注意事項:10倍光量の撮像を行うので、撮像管を焼付かさないように注意して下さい。

測定器: 波形モニター,モニター

## 準備

• オペレーションパネル/HDCO:

OPERATE ボタン→ON (点灯)

ND FILTERボタン→ 1 (点灯)

CC FILTERボタン→A (点灯)

GAMMA FIXボタン→ON (点灯)


KNEE ON ボタン→OFF (消灯)


被写体:

ホワイトウィンドウチャート

モニター画面

波形モニター






基板:

PA-80 基板


#### 調整手順

- 1. オペレーションパネル/HDCOのD-IE1ボタンをON (点 灯) します。そして、ディテールゲインのダイヤルを回 してディスプレイ上の表示を0に設定します。
- 2. オペレーションパネル/HDCOのWAVEFORM MONITOR ボタンとPICTURE MONITORボタンのGをON (点灯) します。
- 3. レンズアイリスにて、2倍光量 (TP2/PA-80 基板 G-ch にて, 200mV) にします。
- 4. ◆RV1 (L-FREQ-1) / PA-80 基板 G-ch にて, 次に示 す波形の左右の立上りを等しくします。




PA-80 BOARD (COMPONENT SIDE)


OK



NG




NG




- 5. レンズアイリスにて10倍光量 (TP2/PA-80 基板 G-ch にて, 2.0V) にします。
- 6. モニター画面を見ながら、次のような画面になるように ◆RV5 (L-FREQ-2), ◆RV6 (L-FREQ-3) /PA-80 基板, G-ch を調整します。

OK




NG



NG

❷RV6 / PA-80: G-chが調整されてない場合




- 7. オペレーションパネル/HDCO の WAVEFORM MONITORボタンと PICTURE MONITORボタンをと もに R-ch, B-ch に切換えて, それぞれの場合について, 手順 3~6を行います。
- 8. TP2/PA-80基板, G-chの白レベルをレンズアイリスに て, 200mV に調整します。

注意事項:調整終了後,レンズアイリスはもとに戻します。


9. モニター画面を見ながら次のように調整します。

PM ボタン/ オペレーションパネル	調整箇所/PA-80
R, -G	R-ch ORV1 (L-FREQ1)
B, -G	B-ch ⊘RV1 (L-FREQ1)


OK



NG



NG



波形モニター

#### 準備

• オペレーションパネル/HDCO;

OPERATE ボタン→ON(点灯)

ND FILTERボタン→1 (点灯)

CC FILTERボタン→A (点灯)

GAMMA OFF ボタン→ON (点灯)

KNEE ON ボタン→OFF (消灯)


被写体:

マルチバーストチャート

モニター画面



波形モニター




レンズ絞り: 白レベルを0.7Vp-pにします。

基板:


PA-80 基板

# 調整手順

- 1. オペレーションパネル/HDCOのD-IE1のボタンをON (点灯) します。そしてディテールゲインのダイヤルを回してディスプレイ上の表示を0に設定します。
- 2. レンズフォーカスを最良にします。
- 3. 波形モニターのラインセレクトによりチャートの中央をセレクトします。




4. オペレーションパネル/HDCO の WAVEFORM MONITORボタンの Gを ON (点灯) します。



PA-80 BOARD (COMPONENT SIDE)

- 5. **◇**RV3 (fH GAIN 2) **/**PA-80基板 G-ch を○左一杯 に回します。
- 6. 波形モニターを観測しながら, **◇**RV2 (fr GAIN 1) / PA-80 基板 G-ch にて 0.5MHz の部分の波形にひげが出ないように調整します。




注意事項: WFM (1730HD) は, X1 モードで使用して下さい。

7. 波形モニターのラインセレクトをOFFします。そしてチャートの10 MHz部分がモニターの中央に来るようにします。



10MHzを画面の中央に位置します。

被形モニターを観測しながら、チャートの0.5MHz部分の振幅を100%とした場合に10MHz部分の振幅が10%程度(シリアルNo10201以降は20~30%)になるように◆RV3(fH-GAIN2)/PA-80基板G-chを調整します。



- 9. **⊘**RV2 (f<sub>H</sub> GAIN 1) /PA-80 基板にて 0.5MHz 部 分の波形にひげが出ないように調整します。
- 10.オペレーションパネル/HDCO の WAVEFORM MONITORボタンを R-ch, B-ch に切換えて, 手順 5~8 を行います。
- 11.最後にオペレーションパネル/HDCOのD-IE1ボタンを OFF (消灯) し、WAVEFORM MONITORボタンは 図 (点灯) にします。

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯) TEST (CHU) ボタン→ON (点灯) GAMMA FIXボタン→ON (点灯)

基板延長: IV-22 基板

測定点:


TP9 (GND; E1) /IV-22 基板

調整箇所:


●RV4 (MONI GAIN) /IV-22基板

規格:

 $1.4 \pm 0.05V$ 



# IV-22 BOARD (COMPONENT SIDE)



4. 調整要項

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;


OPERATE ボタン→ON (点灯)


被写体:

HDチャート

モニター画面

波形モニター






レンズ絞り: 白レベルを 0.7 Vp-p にします。

基板延長:

DA-29 基板

トリガ:

TP402/DA-29基板




DA-29 BOARD (COMPONENT SIDE)

ch	測定点/DA-29	調整箇所/DA-29	規格
R	TP1 (GND; E1)	⊘RV50 (R DC SET)	
G	TP101 (GND; E101)	⊘RV150 (G DC SET)	$A = 15 \pm 10 \text{mV}$
В	TP201 (GND; E201)	⊘RV250 (B DC SET)	

- 注) シリアル No 10120までのセットでは, **⊘**RVの REF No. が下記のようになっています。

  - RV250 → RV202
- 1. オペレーションパネル/HDCOのD-IE1ボタンをON (点灯) します。そしてディテールゲインのダイヤルを回して、ディスプレイ上の表示を 64 にします。
- 2. オペレーションパネル/HDCOのD-IE2ボタンをON (点灯) します。そして、V レシオのダイヤルを回して、ディスプレイ上の表示を8 にします。
- 3. R, G, B各チャンネルについて次の波形のAのレベルを  $15 \pm 10$ mV に調整します。



4. 調整終了後, D-IE1ボタン, D-IE2ボタンOFF (消灯) します。


デジタル電圧計

準備

• オペレーションパネル/HDCO; OPERATE ボタン→ON (点灯) CONTROL DATA (SYSTEM) SW→PRESET側

• レンズ絞りを Close にします。

基板延長: IF-212 基板



IF-212 BOARD (COMPONENT SIDE)

#### 調整手順

- 1. オペレーションパネル/HDCOのWHT BLKボタンを ON (点灯) します。そして、B BLKのダイヤルを回し、 ディスプレイ上の表示を0にします。
- 2. TP27B (GND; E1) /延長基板のレベルを RV1 (DC CONT ADJ) /IF-212基板にて、0±5mVにします。
- 3. 調整終了後、WHT BLKボタンをOFF (消灯) します。

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)


TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

MASTER GAINボタン→ 0 dB (点灯)

CONTROL DATA (SYSTEM) SW→PRESET側

基板延長:

IV-18 基板




IV-18 BOARD (COMPONENT SIDE)

# 調整手順

• R, G, B各チャンネルについて調整します。

ch	測定点/IV-18	調整箇所/IV-18	規格
G	TP312 (GND; E1)	⊘RV31 (G GAIN)	
R	TP112 (GND; E1)	⊘RV11 (R GAIN)	$A = 700 \pm 10 \text{mV}$
В	TP512 (GND; E1)	⊘RV51 (B GAIN)	700 ± 10111V



4-89

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯) TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)


CONTROL DATA (SYSTEM) SW→PRESET側

• S2 (ANALOG THROUGH) /SG-140基板

→ON側 (シリアルNo. 10101以降)

→ AS側 (シリアル No. 10009以前)

基板延長: PR-114基板



(PANEL SIDE)


PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE)

1. S100 (APERTURE) /PR-114基板をOFF側にします。


ch	測定点/リアパネル	調整箇所/PR-114	
R	OUTPUT 1 R/PR (75 Ω終端)	<b>⊘</b> RV108 (R γ-BAL)	
G	OUTPUT 2 G/Y (75 Ω終端)	<b>⊘</b> RV208 (G γ-BAL)	
В	OUTPUT 1 B/PB (75 Ω終端)	<b>⊘</b> RV308 (B γ-BAL)	

2. オペレーションパネル/HDCOのGAMMAボタン $\overline{FIX}$ , OFF を交互に押してもピークレベルが変動しないように調整して下さい。

# GAMMA FIX



# GAMMA OFF



オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)

TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

GAMMA FIX ボタン→ON (点灯)

CONTROL DATA (SYSTEM) SW→PRESET側

• S2 (ANALOG THROUGH) /SG-140 基板

→ON側(シリアルNo. 10101以降)


→ AS側 (シリアル No. 10009以前)

基板延長:

PR-114 基板

トリガ:

TP92/PR-114基板




(PANEL SIDE)

PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE)

ch	測定点/リアパネル	調整箇所/PR-114	
G	OUTPUT 1 G/Y (75 Ω終端)	⊘RV210 (G GAIN 4)	⊘RV209 (G-γ)
R	OUTPUT 1 R/P <sub>R</sub> (75 Ω終端)	<b>⊘</b> RV110 (R GAIN 4)	⊘RV109 R-γ)
В	OUTPUT 1 B/PB (75 Ω終端)	<b>⊘</b> R310 (B GAIN 4)	⊘RV309 (B-γ)

- G-ch のピークレベルを RV210 (G GAIN 4) にて、700±5mV に調整し、同じくパルスレベルを RV209 (G-γ) にて、345±5mV に調整します。
- 2. オシロスコープを2入力モードに設定し、G-chのレベルを基準にR-ch、およびB-chのレベルがそれに重ね合うように調整します。



注意事項:調整終了後, "4-10 PRビデオ/ペデスタルレベル調整"を確認して規格からずれている時は再調整をして下さい。

測定器: オシロスコープ 準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)

TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

GAMMA FIXボタン→ON (点灯)

KNEE ON ボタン→ON (点灯)

MASTER GAINボタン→+6 dB (点灯)


• S2 (ANALOG THROUGH) /SG-140 基板

→ ON側 (シリアル No. 10101 以降)

→ AS側 (シルアル No. 10009以前)

基板延長: PR-114基板

トリガ: TP92/PR-114




(PANEL SIDE)

PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE)


ch	測定点/リアパネル	調整箇所/PR-114	
G	OUTPUT 1 G/Y	⊘RV203	⊘RV205
	(75 Ω終端)	(G-KNEE)	(G-SLOPE)
R	OUTPUT 1 R/P <sub>R</sub>	♥RV103	⊘RV105
	(75 Ω終端)	(R-KNEE)	(R-SLOPE)
В	OUTPUT 1 B/PB	♥RV303	⊘RV305
	(75Ω終端)	(B-KNEE)	(B-SLOPE)

 ○RV205, (G-SLOPE) を○時計方向一杯に回します。 そして, ○RV203 (G-KNEE) にて次の波形のレベルを 670mV に調整します。



2. オシロスコープを2入力モードにして, すでに調整した G-ch の波形に重ね合わせるようにR-ch, B-ch を同様の 手順で調整します。

3. **◇**RV211 (M-WC) **/**PR-114基板を○反時計方向一杯 に回します。そして、**◇**RV205 (G-SLOPE) にて、次の 波形のレベルを 740mV に調整します。



4. オシロスコープを2入力モードにして, すでに調整した G-ch の波形に重ね合わせるようにR-ch, B-ch を同様の 手順で調整します。

注意事項:調整終了後、オペレーションパネル/HDCOの設定を次のように戻します。

- GAMMA OFF ボタン→ON (点灯)
- KNEE ON ボタン→OFF (消灯)
- MASTER GAINボタン→ 0 dB (点灯)

注意事項:必ずG-chから調整して下さい。

オシロスコープ

準備

オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯) TEST (CHU) ボタン→ON (点灯) KNEE ON ボタン→OFF (消灯) GAMMA ONボタン→ON (点灯)

MASTER GAINボタン→+6 dB (点灯)

• S2 (ANALOG THROUGH) /SG-140 基板

→ ON側 (シリアル No. 10101 以降)


→ AS側 (シリアル No 10009以前)

基板延長:

PR-114 基板

トリガ:

TP92/PR-114基板




(PANEL SIDE)

PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE)



	G-ch	R-ch	B-ch
測定点/PR-114	TP208	TP108	TP308
=田本公二 / DD 114	<b>⊘</b> RV211	<b>⊘</b> RV111	<b>⊘</b> RV311
調整箇所/PR-114	(G-WHT CLP)	(R-WHT CLP)	(B-WHT CLP)

- 1. G-chの RV211 (G-WHT CLP) にて、TP208のピークレベルを 750 ± 10mV に調整します。
- 2. オシロスコープを2入力モードに設定し、G-chのレベルを基準にR-ch およびB-ch のレベルをそれに重さね合うように調整します。



注意事項: 調整終了後、オペレーションパネル/HDCOのMASTER GAINボタンを 0 dB (点灯) にします。

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯) TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

• S2 (ANALOG THROUGH) /SG-140基板

→ ON側 (シリアル No. 10101 以降)


→ AS側 (シリアル No. 10009以前)

基板延長: PF

PR-114 基板

トリガ:

TP92/PR-114基板




(PANEL SIDE)

PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE)

# 調整手順


- 1. S100 (APERTURE) /PR-114 基板を ON にします。
- 2. **⊘**RV1 (DTL BAL) /PR-114基板にて, TP2の波形をフラットにします。

NG



1

OK



- 3. ◆RV2 (CLISP LEVEL), ◆RV3 (KNEE APERTURE GAIN) /PR-114基板にて, この波形のゲインおよびクリスプニングレベルを適切なレベルに調整します。
- 4. S100 (APERTURE) / PR-114 基板をOFFにします。

注意事項: この調整は、シリアルNo. 10201以降の機種について行って下さい。

この調整終了後は、必ずS2 (ANALOG THROUGH) /SG-140基板をNG側に戻して下さい。これを戻さないとデジタルIEが働きません。

ル正が働きません。

測定器:

オシロスコープ.

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

OPERATE ボタン→ON(点灯)

CONTROL DATA (SYSTEM) → MEMORY 側

CONTROL DATA (CCU) → MEMORY 側

• S2 (ANALOG THROUGH) /SG-140 基板


→ AS側 (シリアル No. 10101 以降)


被写体:

HDチャート



波形モニター





レンズ絞り:


白レベルを 0.7Vp-p にします。

基板延長:

PR-114 基板

トリガ:

TP92/PR-114基板




(PANEL SIDE)

PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE)

#### 調整手順

- 1. オペレーションパネル/HDCOのWHT BLKボタンをON (点灯) して、R/B BLKおよびR/B WHTのダイヤルを回して、ディスプレイ上の表示をそれぞれ0にします。
- 2. 同CONTRASTボタンをON(点灯) しSLOPEのダイヤルを回して、ディスプレイ上の表示を0にします。
- 3. 同 KNEE AUTOボタンを ON (点灯) して, レンズ絞りを1ストップ開きます。この時, 次の波形のレベルが750mV になるように◆RV5 (LEVEL ADJ) / PR-114 基板を調整します。



4. 調整終了後,オペレーションパネル/HDCOのWHT BLK ボタン, CONTRASTボタンKNEE AUTOボタンをOFF (消灯) します。 注意事項: S2 (ANALOG THROUGH) /SG-140基板が, NG側 (シリアルNo. 10009以前はOFF側) になっていることを確認します。

測定器:


デジタル電圧計

準備

• レンズ絞りを Close にして下さい。

基板延長:

AD-39 基板



AD-39 BOARD (COMPONENT SIDE)

### 調整手順

• 次のように調整して下さい。

測定点/AD-39	調整箇所/AD-39	規格
TP105 (GND; E101)	⊘RV103 (V REF)	$-2.0 \pm 0.005$ V
TP415 (GND; E101)	⊘RV404 (V REF)	$3.81 \pm 0.005 V$
TP407 (GND; E101)	<b>⊘</b> RV406 (V REF)	$1.23 \pm 0.005 V$

オシロスコープ

準備

• オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)

TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

MASTER GAINボタン→ ①dB (点灯)

CONTROL DATA (SYSTEM) SW→MEMORY側

CONTROL DATA (CCU) SW→MEMORY側


MASTER BLACKボリーム→○左一杯

基板延長:

AD-39 基板

トリガ:

TB40B/延長基板




AD-39 BOARD (COMPONENT SIDE)

# 調整手順

ch	測定点/リアパネル	調整箇所/AD-39
R	OUTPUT 1 R/P <sub>R</sub> (75Ω終端)	⊘RV102 (R PED)
G	OUTPUT 1 G/Y (75 Ω終端)	▶RV202 (G PED)
В	OUTPUT 1 B/PB (75 Ω終端)	<b>⊘</b> RV302 (B PED)


• 次の波形のように調整して下さい。

NG



. 4

OK



注意事項:調整終了後、オペレーションパネル/HDCOのMASTER BLACKボリュームを中央に戻して下さい。

オシロスコープ

### 準備

• オペレーションパネル/HDCO;


TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)

TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

CONTROL DATA (SYSTEM) → PRESET側

• S8 (TEST MODE) /DT-19基板→上側

基板延長: AD-39基板





AD-39 BOARD (COMPONENT SIDE)


## 調整手順

ch	測定点/リアパネル	調整箇所/AD-39
R	OUTPUT 1 R/PR (75Ω終端)	⊘RV101 (R GAIN ADJ)
G	OUTPUT 1 G/Y (75 Ω終端)	⊘RV201 (G GAIN ADJ)
В	OUTPUT 1 B/PB (75Ω終端)	⊘RV301 (B GAIN ADJ)

次の波形ようにCOLOR BARS信号とTEST SAW信号のピークレベルが一致するように調整します。







注意事項:調整終了後、S8 (TEST MODE) /DT-19基板を中位置に戻します。

# 7-1. オート系の G-ch ゲイン, R-G/B-G バランス調整 (HDCS)

測定器:

オシロスコープ

準備

オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→OFF (消灯)


TEST (CHU) ボタン→ON (点灯)

基板延長:

AD-39 基板

トリガ:

TP-40B/延長基板




### AD-39 BOARD (COMPONENT SIDE)

### 調整手順

• 次のように調整します。

WFM ボタン /オペレーションパネル	測定点/AD-39	調整箇所/AD-39
G	TP403 (GND; E201)	⊘RV402 (G GAIN)
R, -G	TP402 (GND; E101)	⊘RV401 (R-G GAIN)
B, -G	TP405 (GND; E301)	⊘RV403 (B-G GAIN)

[G-ch]




OK

[R-G, B-G]

-02 V

NG



10as %

4-107

フラットにする


デジタル電圧計

準備

• レンズ絞りを Close にして下さい。

基板:

SV-107基板



SV-107 BOARD (COMPONENT SIDE)

### 調整手順

• 室温:25℃においてTP5/SV-107基板DC電圧が0Vになるように◆RV5 (TEMP LEVEL) /SV-107基板を調整します。

注意事項: IF-213 基板の ◆ RV101, ◆ RV102, ◆ RV103 については触らないで下さい。

波形モニター

準備

• オペレーションパネル/HDCO;


OPERATE ボタン→ON (点灯)

IRIS AUTOボタン→ON (点灯)

被写体:

グレースケールチャート

モニター画面




基板延長:


IV-22 基板

### 調整手順

• **⊘**RV2 (AUTO IRIS LEVEL) /IV-22 基板にて、チャートの白レベルが 0.7Vp-p になるように調整します。



### IV-22 BOARD (COMPONENT SIDE)



4-109


準備

オペレーションパネル/HDCO;

TEST (CCU) ボタン→ON (点灯)

基板延長:

SG-140 基板



(PANEL SIDE)

SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE)

#### 調整手順


- 1. SG-140 基板の上に平行に載っている SG-155 基板を垂 直になるように差し換えます。
- 2. オシロスコープを2入力モードにして各チャンネルを次 のように接続します。

CH-1 - TP311/IV-18基板

(リード線で延長します)

CH-2 - TP38B/延長基板 (SG-140 基板を延長)

3. ◆ RV118 (PHASE ADJ) / SG-140 基板にて次の波 形に示すように調整します。



オシロスコープ


#### 準備

- レンズ絞りを Close にします。
- ヘッドセットを用意します。
- 低周波発振器を用意します。

### 調整手順

1. SG-141 基板 (HDC) を延長します。


### SG-141 BOARD (COMPONENT SIDE)




TALK TALK INCOM 7 SG-141

(PANEL SIDE)


- HDCのINCOM1ジャックに1kHz (300±10mVp-p) の正弦波を入力します。
- HDCのMIC SWをON側にします。
- S1 (MIC SELECT1), S2 (MIC SELECT2) / SG-141 基板 (HDC) を CARBON 側にします。
- S7 (PD/ENG) /SH-34基板 (HDC) をPD側にします。
- 2. TPA13/延長基板 EX-188 の波形を確認します。




3. TP1/SG-141 基板 (HDC) の波形を◆RV1 (INCOM1 AGC ADJ) /SG-141 基板 (HDC) にて次のように調整します。




- 4. HDC の INCOM1 に入力していた正弦波を抜いて同 INCOM2 に入力します。
  - TP4/SG-141基板 (HDC) の波形を◆RV3 (INCOM2 AGC ADJ) /SG-141基板 (HDC) にて次のように 調整します。




 TP5/SG-141基板 (HDC) の波形を●RV9 (INCOM2 GAIN) /SG-141基板 (HDC) にて次のように調整 します。







- 5. HDC の INCOM2 に入力していた正弦波を抜いて同 INCOM1 に入力します。
  - TP2/SG-141基板 (HDC) の波形を◆RV8 (INCOM1 GAIN) /SG-141基板 (HDC) にて次のように調整します。




• TPB16/延長基板EX-188の波形を◆RV2 (INCOM1 SIDE TONE) /SG-141基板 (HDC) にて次のように調整します。




- 6. SG-140 基板 (HDCS) を延長します。
  - TP112/SG-140基板 (HDCS) の波形を◆RV112 (CHU1 BAL) /SG-140基板 (HDCS) にて次のように調整します。



- 7. HDC の INCOM1 に入力していた正弦波を抜いて, 同 INCOM2 に入力します。
  - TP113/SG-140基板 (HDCS) の波形を●RV113 (CHU2 BAL) /SG-140基板 (HDCS) にて次のように調整します。







(PANEL SIDE)


SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE)

- 8. HDCOのオペレーションパネルを開きます。
  - TP7/CP-130 基板(HDCO)の波形を → RV5 (INCOM2 R-LEVEL)/CP-130 基板 (HDCO) に て次のように調整します。




- 9. HDC の INCOM2 に入力していた正弦波を抜いて同 INCOM1 に入力します。
  - TP3/CP-130 基板 (HDCO) の波形を PRV3 (INCOM1 R-LEVEL) / CP-130 基板 (HDCO) に て次のように調整します。






CP-130 BOARD (COMPONENT SIDE)


- 10. HDCのINCOM1に入力していた正弦波を抜いて、HDCO のINCOM1に入力します。
  - **⊘**RV1 (INCOM1 AGC) / CP130基板 (HDCO) をメカニカルセンターにします。
  - TP2/CP-130 基板(HDCO)の波形を **②** RV2 (INCOM1 LEVLEL MIX) / CP-130 基板にて次のように調整します。




- 11. HDCOのINCOM1に入力していた正弦波を抜いて、同 INCOM2に入力します。
  - **⊘**RV4 (INCOM2 AGC) / CP-130 基板 (HDCO) をメカニカルセンターにします。
  - TP6/CP-130 基板 (HDCO) の波形を № RV12 (INCOM2 LEVEL MIX) / CP-130 基板 (HDCO) にて次のように調整します。




 TP115/SG-140基板 (HDCS) の波形を●RV115 (CCU INCOM2) /SG-140基板 (HDCS) にて次 のように調整します。




- 12. HDCOのINCOM2に入力していた正弦波を抜いて、同 INCOM1 に入力します。
  - TP114/SG-140 基板 (HDCS) の波形を●RV114 (CCU INCOM1) /SG-140 基板 (HDCS) にて次のように調整します。



- 13. HDCOのMIC SWをONします。
  - TPB16/延長基板EX-188の波形を◆RV6 (INCOM1 GAIN) /SG-141 基板 (HDC) にて次のように調整します。




- 聴感上でノイズが最も少なくなる位置に◆RV10 (INCOM1 BUZZ CANCEL) /SG-141基板 (HDC) を調整します。
- 14. HDCOのINCOM1に入力していた正弦波を抜いて同 INCOM2に入力します。
  - TPB17/延長基板EX-188の波形を◆RV7 (INCOM2 GAIN) /SG-141基板 (HDC) にて次のように調整します。




 聴感上でノイズが最も少なくなる位置に●RV11 (INCOM2 BUZZ CANCEL) /SG-141基板 (HDC) を調整します。


- 15. HDCOのINCOM SWをCOMM側にします。
  - TP109/SG-140基板 (HDCS) の波形を◆RV109 (4W PD OUT) /SG-140基板 (HDCS) にて次のように調整します。




- 16. HDCOのINCOM2に入力していた正弦波を抜いて同 INCOM1に入力します。
  - TP104/SG-140基板 (HDCS) の波形を◆RV104 (4W ENG OUT) /SG-140基板 (HDCS) にて 次のように調整します。




- 17. 延長基板 EX-187の TP32D と TP30Dを, 短絡します。
  - S104 (ENG RTS TERM) /SG-140基板 (HDCS) を OFF 側にします。
  - TP103/SG-140基板 (HDCS) の波形を◆RV102 (RTS ENG OUT) /SG-140基板 (HDCS) にて 次のように調整します。




• TP105/SG-140基板 (HDCS) の波形を◆RV101 (ENG SIDE TONE) /SG-140基板 (HDCS) にて次のように調整します。



- 18. HDCOのINCOM1 に入力していた正弦波を抜いて、同 INCOM2 に入力します。
  - TP107/SG-140基板 (HDCS) の波形を◆RV106 (RTS PD OUT) /SG-140基板 (HDCS) にて次のように調整します。




• TP108/SG-140基板 (HDCS) の波形を◆RV107 (PD SIDE TONE) /SG-140基板 (HDCS) にて次のように調整します。




19. 延長基板 EX-187の TP32D と TP30D の短絡を解除します。


• TP105/SG-140基板 (HDCS) の波形を◆RV103 (ENG LEVEL) /SG-140基板 (HDCS) にて次のように調整します。




- 20. HDCOのINCOM2に入力していた正弦波を抜いて同 INCOM1に入力します。
  - TP108/SG-140 基板の波形を → RV108 (PD LEVEL) /SG-140 基板 (HDCS) にて次のように 調整します。




- 21. S104 (ENG RTS TERM) /SG-140基板 (HDCS) を ON 側にします。
  - HDCOのINCOM1に入力していた正弦波を抜きます。
  - 延長基板EX-187のTP31A (HOT): TP31B (COLD)
     に1kHz (2.2 ± 0.2Vp-p) の正弦波を入力します。
  - TP106/SG-140基板の波形を◆RV105 (4W ENG RECEIVE) /SG-140基板 (HDCS) にて次のように調整します。




- 22. 延長基板 EX-187の TP31A (HOT): TP31B (COLD) への正弦波入力をはずし同 TP33A (HOT): TP33B (COLD) に接続します。
  - TP110/SG-140 基板 (HDCS) の波形を◆RV110 (4W PD RECEIVE) /SG-140 基板 (HDCS) に て次のように調整します。




- 23. 延長基板EX-187のTP33A (HOT): TP33B (COLD) への正弦波入力をはずし同TP29A (HOT): TP29B (COLD) に接続します。
  - TP111/SG-140基板 (HDCS) の波形を⊘RV111 (PGM LEVEL) /SG-140基板 (HDCS) にて次のように調整します。




- 24. S9 (PGM MIX) /SH-34基板 (HDC) をONにします。
  - TP118/SG-140 基板の波形を RV3 (CHU PGM MIX) /SG-140 基板 (HDCS) にて次のように調整します。



- 25. HDCOのPGM MIXをON側にします。
  - ◆ RV5 (PGM MIX) /SG-141 (HDC) をメカニ カルセンターにします。
  - TP101/SG-140 (HDCS) 基板の波形を◆RV4 (CCU PGM MIX) にて次のように調整します。



- 26. SG-140 基板 (HDCS) をもとにもどし, IV-18 基板 (HDCS) を延長します。
  - HDCOのINCOM 1にヘッドセットをセットして聴感上ノイズが最も少なくなるように RV10 (INCOM1 BUZZ CANCEL) / SG-141基板 (HDC) および RV12 (INCOM1 BUZZ CANCEL) / IV-18基板 (HDCS) を調整します。
  - HDCOのINCOM 2にヘッドセットをセットして聴感上ノイズが最も少なくなるように RV11 (INCOM2 BUZZ CANCEL) / SG-141基板 (HDC) および RV52 (INCOM2 BUZZ CANCEL) / IV-18基板 (HDCS) を調整します。



IV-18 BOARD (COMPONENT SIDE)

